N° Article	Crésus	`Désignation	Nbre	`Unité
02.04.2017				
		7 et 11 CV		
		/ et 11 cv		
10-	1000	CYLINDRE & CARTER	0	pce
10-001	1001	Chemises et pistons (le jeu)		jeu
10-003	1008	Pochette joints de carter - 11 Perfo		pce
10-004	1007	Pochette joints de carter - 11 D		pce
10-010	2936	Bloc-moteur nu 11 Perfo - occasion		рсе
10-011	2937	Bloc-moteur nu 11 D - occasion		рсе
10-088.940	2982	Pied (14 x 21.5) de centrage du carter sur volant moteur		рсе
10-2.454 S	1004	Joint cuivre 16 x 22 x 2 de bouchon de carter		рсе
10-451.374	1006	Joint du couvercle de distribution		рсе
10-451.379	1002	Graisseur de chaîne de distribution		рсе
10-451.392/435	2879	Demi-coquilles sup. et inf. Jusqu'à 10.1934		pce
10-452.367	3053	Carter inférieur tôle. 12.1938 à 09.1955		рсе
10-452.392	2873	Tôle d'étanchéité de chapeau de palier. Nov. 34 - Oct. 54		рсе
10-456.944	1003	Jauge d'huile flexible (occasion)		pce
10-457.352	2698	Demi-coquilles sup. + inf. (filet retour huile) jusqu'à 03.55		рсе
10-457.352 B	3055	Demi-coquilles sup. + inf. (filet retour d'huile) modèle de remplacement. Jus		pce
10-829	2601	Bouchon 31x150 carter (avant 09.55)		pce
10-830	1005	Joint cuivre 31,5 x 38 x 2 carter moteur + BV -pour 11CV-	9	
10-A-132-1	2602	Bouchon 10x150 carter (après 09.55)	2	pce
10-D 111-3a	4096	Joint simple papier entre chemise et cylindre		pce
10-D 113.97	2671	Tôle d'étanchéité du chapeau de palier		pce
10-D 132-98	3052	Carter inférieur aluminium. Dès 09.1955		pce
10-D-113-03/04	3088	Demi-coquilles - le jeu -	2	paire
11-	1009	CULASSE	0	
11-001	1027	Pochette joints moteur complète - 11 perfo	3	pce
11-002	1024	Pochette joints moteur rôdage		pce
11-003	1025	Pochette joints moteur - 7 B ou 7 C - complète		pce
11-004	1032	Soupape d'admission - autres types -		pce
11-005	1034	Soupape dé'chappement - autres types -		pce
11-006	1026	Pochette joints moteur compète - 11 D	4	pce
11-007	1774	Goujons collecteurs (jeu de 7 pces)		pce
11-008	2771	Collecteur ADM/EX appariés - occasion		pce
11-1.014-S	2902	Goujon de 10 x 115 de fixation de culasse		pce
11-2.611-S	2900	Ecrou borgne de fixation de culasse		pce
11-451.314	1020	Joint de culasse 7 CV (diam. 72)		pce
11-451.321	1036	Tube d'eau de culasse 11 Perfo		pce
11-451.323	1018	Joint de cache-culbuteurs		pce
11-451.331	1775	Etrier de fixation des tubulures ADM/ECH		pce
11-451.504	1013	Bouchon de dessablage diam. 30 mm		pce
11-451.505	2626	Bouchon de dessablage diam. 25 mm		pce
11-451.554	3019	Joint de collecteur (72 x 80 et 78 x 80) - la paire -		paire
11-451.555	2770	Tubulure admission - jusqu'à 02.39 - occasion	4	pce

11-451.626	4098	Joint de culasse (78 x 80) - 7 B	0	рсе
11-451.626	2812	Tubulure d'échappement - jusqu'à 02.1939		pce
11-452.633 B	2813	Tubulure d'échappement - jusqu'à 02.1939 - occasion		pce
11-452.633 С	3983	Tubulaire adm./échapp. assemblés - jusqu'à 02.1939 - occasion		1
11-452.762				pce
	1014	Bouchon de remplissage d'huile (11 perfo)		pce
11-452.914	1028	Ressort extérieur de soupape		pce
11-452.996	1019	Joint de collecteur (78 x 100) - la paire -		paire
11-453.033	1017	Guide de soupape		pce
11-453.083	2983	Tubulure admission - jusqu'à 11.41 - occasion		pce
11-453.083 B	2861	Tubulure d'admission - jusqu'à 11.41- occasion - goujons dans axe de tubulu		pce
11-453.095	1023	Joint triangulaire entre tubulure admission/échappement		pce
11-453.105	1021	Joint de culasse avec trou de pied de centrage, dès 08.40		pce
11-453.112	2595	Tube d'écoulement d'essence		pce
11-453.133	4117	Tubulure d'admission. Nov 1941 - Avril 1950		pce
11-456.174	1037	Tubulure d'échappement - dès 10.41		pce
11-456.174 B	2769	Tubulure échappement dès 10.41 occasion		pce
11-456.174 C	4017	Tubulure Ech/Adm dès Oct 41 - Occasion		pce
11-456.998	1030	Rondelle 7 x 11 x 2,5 étanchéité de queue de soupape - jeu 8 p		jeu
11-457.287	3979	Bouchon de tubulure de remplisage d'huile (remplacement)	1	pce
11-457.287 B	3004	Bouchon de tubulure de remplissage d'huile - OCC -	7	pce
11-457.304	3042	Guide de soupape diam 13.25 long 55	39	pce
11-457.358	2583	Guide de soupape diam 13 long 53.5	0	pce
11-457.469	1022	Joint de plaque de fermeture AR de la culasse (11 D)	24	pce
11-461.113	1031	Rotule de culbuteur	13	pce
11-461.114	1012	Axe du culbuteurs 11 Perfo	3	pce
11-461.295	1016	Entretoise 7,5 x 12 x 2,8 de support d'axe de culbuteurs	37	pce
11-461.846	1033	Soupape d'admission 11 Perfo	29	pce
11-461.847	1035	Soupape d'échappement 11 Perfo	35	pce
11-461.896	1029	Ressort intérieur de soupape	0	pce
11-463.015	1010	Arrêtoir double de 7,5 écrous fixation supports axe culbuteur	11	рсе
11-481.480	2984	Tubulure admission dès 04.50 - occasion	3	рсе
11-730.007	2591	Pied de centrage de culasse	6	рсе
11-D 112-4	2901	Vis TH à colerette 10x102x25 de fixation de culasse	37	рсе
11-D 124-6	1011	Axe de culbuteurs (11 D) / cote réparation	3	рсе
11-D 132.72	2614	Bague d'étanchéité de couvre-culasse	4	рсе
11-D.124-7	2856	Soupape d'admission 11 D	20	рсе
11-D.124-8	2857	Soupape d'échappement 11 D	16	рсе
12-	1038	VILEBREQUIN-BIELLES-ARBRE A CAMES	0	
12-002-0	1048	Jeu de coussinets ligne d'arbre (Cote d'origine)	0	pce
12-002-025	2652	Jeu de coussinets ligne d'arbre (+0.25)	0	jeu
12-002-050	2653	Jeu de coussinets ligne d'arbre (+0.50)	2	рсе
12-002-075	2654	Jeu de coussinets ligne d'arbre (+0.75)	3	рсе
12-002-100	2655	Jeu de coussinets ligne d'arbre (+1.00)	1	pce
12-003-0	1049	Jeu de coussinets de bielles (Cote d'origine)	1	рсе
12-003-025	2648	Jeu de coussinets de bielles (+0.25)	2	рсе
12-003-050	2649	Jeu de coussinets de bielles (+0.50)	3	рсе
12-003-075	2650	Jeu de coussinets de bielles (+0.75)	2	jeu
12-003-100	2651	Jeu de coussinets de bielles (+1.00)		pce
12-004	1059	Tige de commande du culbuteur		pce
12-005	1060	Tôle d'arrêt des vis du volant moteur		pce
12-033.642	1050	Ecrou H 9 x 125 de boulon de bielle		pce

10.000.105				
12-088.105	1047	Clavette Woodruff - arbre à cames & vilebrequin		pce
12-088.667	3001	Arrêtoir double des vis de fixation des masselottes		pce
12-088.795	2995	Arrêtoir simple des vis de fixation de butée d'arbre à cames	-	pce
12-089.475	1057	Roulement AV 20 x 47 x 14 arbre de commande pompe à eau/dynamo		pce
12-089.482	1056	Roulement AR 20 x 42 x 10 arbre de commande pompe à eau/dynamo		pce
12-089.500	1058	Roulement AV du vilebrequin (17 x 40 x12)		pce
12-451.513	1055	Poussoir de tige de culbuteur, diam 26 mm		
12-451.513 D	2913	Poussoir de tige de culbuteur 11 D	13	pce
12-451.719	3002	Arrêtoir de la vis ou de l'écrou de poulie commande pompe à eau - jusqu'à	1 14	pce
12-451.721	4125	Poulie de commande de pompe à eau et dynamo	5	pce
12-451.835	3003	Arrêtoir de fixation des écrous de chapeaux de paliers - jusqu'à 10.1954	11	рсе
12-452.427 ss	2903	Axe de commande pompe à eau + dynamo 04.36 - 10.54	1	pce
12-452.457	1051	Joint d'entraînement d'arbre commande pompe à eau + dynamo	0	pce
12-456.623	1042	Arrêtoir simple de 9 d'écrou de boulon de bielle	50	pce
12-457.016	4000	Tôle d'arrêt du roulement AV de vilebrequin - Déc.50 - Mars 55 -	3	рсе
12-457.147	2596	Joint entraînement d'arbre commande pompe à eau	6	рсе
12-457.315	2939	Arbre à cames 11 D - oocasion	0	рсе
12-457.319	1039	Arbre de commande pompe à eau + dynamo - dès 10.54	5	рсе
12-457.319 ss	2904	Axe de commande de pompe à eau + dynamo - dès 10.54		pce
12-457.347	1052	Pignon d'arbre à cames (ép. moyeu 27,6 mm)après. 10.54		pce
12-460.638	4072	Bague de pied de bielles jusque Mars 55		pce
12-461.125	2699	Rondelle réglage vilebrequin (5 pièces)	-	jeu
12-461.143	1045	Bride de butée d'arbre à cames		pce
12-461.178	1054	Pignon de vilebrequin	-	pce
12-461.179	1053	Pignon d'arbre à cames (ép. moyeu 32 mm) jusqu'à 10.54		pce
12-461.256	1046	Chaîne de distribution (11 et 11 D)		pce
12-461.258	1759	Couronne de démarreur 93 dents - dès mai 34 -		pce
12-461.492	1040	Arrêtoir rond de 24,5 d'écrou du pignon d'arbre à cames		pce
12-461.493	3030	Ecrou d'arbre à cames		pce
12-461.495	1041	Arrêtoir rond de 36,5 de l'écrou du pignon de vilebrequin		pce
12-461.707 B	2938	Arbre à cames 11 Perfo - oocasion		pce
12-461.938	2656	Vilebrequin occasion (11.38-03.55)		pce
12-D 121-010	1044	Bielle à coussinets - occasion -		pce
12-D 121-010 12-D 121-010 DEP	3082	Bielle à coussinet		pce
12-D 121-04	2892	Vilebrequin - dès 03.1955 - occasion		pce
12-D 121-04 12-D 121-2 C	2819	Bague de pied de bielle - dès 03.1955		pce
12-D 121-2 C	3107	Tôle d'arrêt des vis du volant moteur - dès 03.1955		pce
12-D 121-91 12-D 121-92	1062	Vis TH de 9 x 18 de fixation du volant moteur	-	pce
12-D 121-92 12-DS 121-010	1002	Bielle 11 D (sans coussinets) neuf		pce
12-DS 121-010 NL	4006	Bielle 11 D (sans coussinets) neuf		-
12-DS 121-010 NL 12-DS 121-13	1061	Vis TH 9 x 29 de fixation de tête de bielle		pce
12-03 121-13	1001	VISTA 9 X 29 de lixation de tete de bielle	134	pce
14-	1063	POMPE A HUILE	0	
14-001	1066	Pignons de pompe à huile - la paire -		рсе
14-002	1067	Pompe à huile revisée (échange-standard)	5	
14-451.354	1067	Ressort du clapet de décharge de pompe à huile		pce pce
14-451.354 ss	2886	Ressort du clapet de décharge de pompe à nuile Ressort + bille jusqu'à 12.54		
14-451.354 \$\$		• •		•
	4066 1069	Arrêtoir simple de 17,5 d'écrou de clapet de décharge		pce
14-452.686		Tamis de pompe à huile		pce
14-452.719	1070	Tamis de pompe à huile		pce
14-457.220	1064	Joint de fond de pompe, ép. 0,05 - le jeu		pce
14-470.705	4067	Arrêtoir double des vis de fix. du boîtter de ressort. Dès 12.54	U	pce

14-477.110	1065	Pignon de commande de pompe & de distributeur - jusqu'à 54	6	pce
14-DS 222-5	2946	Ressort du clapet de décharge. Dès 09.1955	32	pce
14-DS 222-5 ss	2887	Ressort + bille dès 12.54	0	pce
15-	1071	POMPE A EAU	0	
15-001	1071	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	nco
15-001	1081	Pompe à eau revisée (échange standard)		pce
15-002 15-003		Turbine de pompe		pce
15-003	1075 1074	Courroie de ventilateur - modèle long - Clavette Woodruff d'arbre de pompe à eau		pce
15-089.951	1074	Roulement d'arbre de pompe à eau		pce
15-3.293-S	3016	Douille de 15 x 19 x 30 de corps de pompe		pce pce
15-451.405	2751	Douille de corps de pompe - jusqu'à 09.50		•
15-451.405 A	4013	Douille de corps de pompe - jusqu'à 09.50 - Modifié -		pce
15-451.409	4015			pce
15-451.409 15-451.410	3043	Douille d'appui de la garniture d'étanchéité de pompe, avant 09.1950 Ecrou presse-garniture d'étanchéité av. sept. 1950		pce
15-451.410	3043	Ecrou crénelé de blocage de roulement		pce pce
15-451.837	1079	Joint entre couvercle de pompe et culasse - jusqu'à 9.50		•
15-451.845	1079	Courroie de ventilateur - modèle court -		pce
15-451.972	1078	Joint entre couvercle de pompe et culasse - dès 9.50		pce pce
15-451.972	4038	Axe de turbine 70 mm assemblés		pce
15-456.399	1073	Bague d'étanchéité sur arbre de pompe à eau		pce
15-456.904	1073	Arbre, sans turbine, de pompe à eau, avec douille 3.293-S		pce
15-456.904 B	2824	Arbre et turbine de 80 assemblés		pce
15-456.909	1080	Joint entre pompe à eau et culasse		pce
15-461.835	4068	Vis HT épaulée 6 x 25 de fixation du ventilateur		pce
15-461.837	2996	Arrêtoir des vis de fixation du ventilateur sur poulie		-
15-472.394	1083	Segment d'arrêt de roulement de pompe à eau		pce pce
15-700.175	1077	Graisseur à huile de la douille de corps de pompe		-
15-700.173 15-D 231-88	4016	Joint entre couvercle de pompe et culasse. Dès Mai 55		pce pce
13-0 231-88	4010	Joint entre couvercie de pompe et culasse. Des Mai 33	14	pce
16-	1085	CARBURATEUR - FILTRE A AIR	0	
16-001	1086	Axe de carburateur (cote de réparation)	_	рсе
16-001 B	3102	Axe de carburateur SOLEX 35		рсе
16-001 C	3101	Axe de carburateur ZENITH		pce
16-002	1087	Carburateur 32 PBIC - Neuf -		рсе
16-002-B	3005	Carburateur 32PBIC - OCC		pce
16-003	1089	Cartouche de filtre à air 11 Perfo		pce
16-004	1088	Cartouche de filtre à air 11 D		pce
16-005	1091	Décalque pour filtre à air Miofiltre		рсе
16-006	1092	Décalque pour filtre à air Vokes		pce
16-007	1098	Pochette joints de carburateur 32 PBIC		pce
16-008	1099	Pointeau de carburateur		pce
16-009	1090	Cartouche de filtre à air VOKES		pce
16-010	1776	Ecrou alu de filtre à air		pce
16-011	2590	Carburateur 34 PBIC - Neuf -		рсе
16-012	2845	Carburateur 34 PBIC		рсе
16-015	2906	Pochette de joints de carburateur - Solex 35 PFAI		рсе
16-016	2907	Pochette de joints de carburateur - Zenith 36 WI		pce
16-017	2908	Pochette de joints de carburateur - Solex 32 IN		pce
16-018	3021	Gicleur carburateur cotes diverses		pce

				ı
16-452.794	4046	Joint de carburateur xxxxxép. 4 mm		pce
16-480.378	3103	Ecran de protection trou central 38 mm		pce
16-480.393 NL	4036	Pochette Solex 32/34 PBIC avec flotteur et gicleur		pce
16-481.477	1093	Ecran de protection carburateur/collecteurs	2	pce
16-481.481	2915	Joint de carburateur - 1 trou de 33mm, ép. 5 mm	0	pce
16-481.489	1102	Raccord caoutchouc filtre à air/carburateur 11 Perfo	14	pce
16-481.511 B	2858	Filtre à air Miofiltre - occasion	2	pce
16-481.700	1101	Raccord caoutchouc filtre à air/carburateur 11 D	2	pce
16-481.706	1096	Joint de carburateur, trou central diam. 37 mm, ép. 5 mm	4	pce
16-481.707	1097	Joint de carburateur, trou central diam. 37 mm, ép. 6/10 mm	8	pce
16-481.716	1094	Joint de carburateur, trou central diam 34 mm, ép. 5 mm	8	pce
16-481.717	1095	Joint de carburateur, trou central diam. 34 mm, ép. 6/10 mm - la pce -	3	pce
16-587.414	2837	Rotule d'articulation de tige de commande	3	pce
16-587.504	2745	Ressort de rappel de la commande d'accélérateur	44	pce
16-590.005	2957	Clapet anti-retour d'essence	1	рсе
16-D 171.4	1100	Raccord caoutchouc filtre à air/cache-culbuteurs 11 D	4	рсе
16-D 171ss	1103	Silentbloc de fixation filtre à air 11 D - le jeu -	4	pce
17-	1104	EMBRAYAGE	0	
17-002	1107	Butée ancien modèle (échange-standard)		рсе
17-003	1111	Câble d'embrayage jusqu'à 04.52		pce
17-004	1110	Câble d'embrayage dès 04.52		pce
17-005	1109	Câble d'embrayage - 1934/1935 - (échange-standard)		pce
17-006	1112	Disque		pce
17-007	1115	Plateau complet (échange-standard)		pce
17-008	1120	Simmer embrayage/BV (nécessite usinage sur moyeu 452.327)		pce
17-009	2884	Jeu de ressorts et linguets		рсе
17-089.020	1118	Ressort de rappel du câble		pce
17-089.971	2918	Butée à bille de débrayage 35 x 72 x 17		pce
17-451.570	1105	Bague 20 x 23.17 x 18 de fourchette de débrayage		pce
17-452.334	1119	Ressort de rappel du support de butée		pce
17-452.472	1122	Tôle fermeture carter volant moteur/embrayage jusqu'à 9.55		pce
17-490.372	2895	Cuvette d'huile de butée à billes		pce
17-490.577	1123	Vis à pointe de levier commande & bague arrêt de fourche		pce
17-490.886	1106	Support monté avec butée à billes - échange standard		рсе
17-490.889ss	1114	Equerre d'entr. de la fourchette de commande de butée		pce
17-493.126	1121	Tôle de fermeture carter volant moteur/embrayage dès 9.55		pce
17-540.556	1113	Ecrou à douille 7 x 100 detendeur de câble - dès 1952		pce
17-540.983	1108	Caoutchouc de pédale		pce
17-540.992	4014	Câble de commande de débrayage - jusqu'à Nov. 45. 11L		рсе
17-541.053	4015	Câble de commande de débrayage - jusqu'à Nov. 45. 11		pce
17-541.093	1117	Ressort de rappel de la pédale - jusqu'à 04.1952		pce
17-543.332	1116	Ressort de rappel de la pédale - dès 04.1952		pce
17-543.341	2912	Ecrou à douille de réglage de câble - jusqu'à 1952		pce
18-	1124	BOITE DE VITESSES	0	
18-001	1134	Boîte complète revisée (échange-standard)		рсе
18-001	1134	Pochette de joints		pce
18-089.455	2688	Butée à billes de 30 x 50 x 14 d'arbre secondaire		pce
18-089.461	1153	Roulement AR sur arbre primaire		
18-089.461 18-2.474 S	1133	Joint cuivre 24 x 32 x 2 du bouchon 2.950		pce pce
10_7 /// (11122			

10.2.666.6	2007	A A		
18-2.666-S	2997	Arrêtoir simpledes écrous de fixation de chapeau de différentiel - jusqu'à 06		pce
18-2.950	2609	Bouchon 24x200 de remplissage et vidange		pce
18-3.287-S	4114	Bague 12x15x10 du support des leviers sur planche de bord		pce
18-3.288-S	2928	Bague de support des leviers sur planche de bord - le jeu -		jeu
18-3.289-S	4113	Bague 12x15x20 de l'axe de levier de 2ème et 3ème sur tablier		pce
18-330.278	2784	Flexible de commande de compteur 7 + 11 BL		pce
18-408.281	1128	Axe de satellite (14 x 109) - jusqu'à 05.55		
18-408.293	2876	Vis TH de 10 x 26 de fixation de la couronne sur boîtier		pce
18-408.304ss	1152	Rondelle d'appui des satellitres (différentes épaisseurs)	15	pce
18-408.333	1127	Axe de satellite (14 x 47,5) - Jusuqu'à 05.55	4	pce
18-408.337	1135	Couple conique 9 x 31, portée 37	1	pce
18-408.355	2740	Pignon satellite - dès 10.1934 -	6	pce
18-408.442	2798	Bague 27 x 31 x 43 de boîtier et de couronne	5	pce
18-408.451	1156	Roulement à rouleaux conique pour différentiel	4	pce
18-408.452	2778	Ecrou 82 x 150 de réglage des roulements	11	pce
18-408.453	1158	Simmer sortie de boîte	6	pce
18-408.463-B	3098	Boîtier bagué 05.35 - 05.55	5	pce
18-408.559	2647	Couple conique 10 x 31, portée 40	1	pce
18-441.304	1138	Ecrou diam. 10 mm des vis de fixation de cardan sur plateau	58	pce
18-452.395	1131	Bague caoutchouc de support de BV	2	рсе
18-493.127	2952	Vis TR 7 x 46 de fixation de carter volant-moteur. Dès 09.1956	6	рсе
18-500.367	1154	Roulement AR 30 x 72 x 19 - Modèle origine	0	рсе
18-500.367 B	2783	Roulement AR - modèle de remplacement	4	рсе
18-500.374	1126	Arrêtoir à talon simple	14	рсе
18-500.500 B	3099	Pignon baladeur 1ère MAR - jusqu'à 07.34 - occasion	3	рсе
18-500.521	2800	Bague 30 x 34 x 33,5 du pignon de commande de prise directe	18	рсе
18-500.521ss	1132	Bagues de pignon -le jeu-	0	рсе
18-500.523	2799	Bague 30 x 34 x 23 du pignon fou 1ère et MAR et pignon fou 2ème arbre pri	20	рсе
18-500.528	2932	Clavette plate du pignon de renvoi de 2ème s/abre primaire	1	рсе
18-500.537	1141	Fourchette de commande de 1ère et marche AR - Echange standard	9	рсе
18-500.538	1140	Fourchette de 2ème et 3ème - échange standard	3	рсе
18-500.539 A	2959	Bouchon AV d'arbre primaire	3	рсе
18-500.721	2760	Rondelle 18 x 39,5 x 2,8 pignon intermédiaire MAR	15	рсе
18-500.756	1144	Pignon baladeur de 1ère et marche AR	29	рсе
18-500.761	1145	Pignon de prise direct 22 dents (+Cha)	23	рсе
18-500.761 B	3980	Pignon de prise directe 22 dent - occasion	0	рсе
18-500.763	1146	Pignon fou de 2ème sur arbre primaire (16 et 24 dents) (+Cha)	22	рсе
18-500.763 B	3022	Pignon fou de 2ème sur arbre primaire	1	рсе
18-500.774	1151	Rondelle céleron (différentes épaisseurs)	30	рсе
18-500.809	1159	Synchroniseur complet	2	рсе
18-500.893	2801	Bague 30 x 24 x 23 du pignon fou 1ère et MAR et pignon fou 2ème arbre pri	18	рсе
18-500.994ss	2758	Câle de réglage d'arbre secondaire	30	рсе
18-501.014	4047	Rondelle de 31x38x1 entre roulements AR d'arbre primaire	6	рсе
18-507.270	4124	Pignon fou 1ère et MAR sur arbre secondaire. Dès décembre 38	2	рсе
18-507.272	2759	Rondelle 30,1 x 44,2 x 3,8 de sécurité de crabots	11	рсе
18-508.006/84	2836	Bout. AV d'arbre primaire (24 x 150) y.c. goupille	1	рсе
18-508.012	1147	Plateau d'entraînement transmission diam. 8 mm (échange-standard)	2	pce
18-508.068	2828	Bague épaulée 18 x 23 x 36 pignon interm. marche AR		pce
18-508.069	1143	Pignon 16 x 32 dents de marche AR		pce
18-508.329	2739	Planétaire - dès 02.1952 -		pce
18-508.330	2741	Croisillon de satellites		pce
18-508.354	1148	Plateau d'entraînement transmission diam. 10 mm (échange-standard)		pce

18-508.425	1129	Axe de satellite (14 x 109, trou de 6 mm) - dès 05.55		pce
18-508.426	1130	Axe de satllite (14 x 47,5, trou de 6 mm) - dès 05.55		pce
18-508.427	2877	Vis TH de 10 x 150 à téton long de fixation de couronne. Dès 05.1955	17	pce
18-508.428	2764	Boîtier bagué - dès 05.1955	1	pce
18-508.460	1136	Couple conique 9 x 31, portée 40		pce
18-508.460 B	3083	Couple conique 9 x 31, portée 40 - occasion -	5	pce
18-508.472	3054	Carter de boîte (type B) depuis 05.1935 (+Cha)	8	pce
18-508.512	2911	Vis TR épaulée 10 x 31 d'accouplement - dès 03.50	20	pce
18-508.513	2875	Arrêtoir double de 13 des écrous de fication de chapeau de palier	10	pce
18-515.492	2934	Axe des leviers de commande dans support sur planche de bord	9	pce
18-515.522 H	2933	Grille de guidage du sélecteur	10	pce
18-515.592	1142	Garniture caoutchouc rectangulaire de passage des tiges	3	рсе
18-515.593	4073	Plaquette pour fixat. de la garniture 515.592	2	pce
18-515.702	3982	Arbre primaire (Boîte typ B) Dépuis mai 1935	1	рсе
18-515.793	4023	Ressort de rotule de tube de commande de vitesse	8	рсе
18-515.891	1150	Ressort de rappel du levier de vitesse - la paire -	6	рсе
18-516.038	3087	Rotule de barre de commande de vitesses	16	рсе
18-611.007	1125	Arrêtoir à talon double	10	рсе
18-611.008	2709	Arrêtoir double vis fixation de couronne sur boîtier	12	рсе
18-620.080	1155	Roulement AV sur arbre primaire et secondaire	2	рсе
18-723.045	2785	Flexible de commande de compteur 11 B	8	рсе
22-	1160	ESSIEU AVANT	0	
22-001	1161	Amortisseur AV	6	рсе
22-002	1165	Axe de trapèze supérieur : Jeux de 4 douilles bronze	2	рсе
22-003	1173	Jeu de réglage de rotule inf. (la pièce)	6	рсе
22-421.014	1167	Bague caoutchouc double de chape d'amortisseur	13	рсе
22-426.144	3045	Arbre à cannelures, long. 165 mm. 7 & 11 BL direction crémaillère	8	рсе
22-426.211	2817	Pivot gauche, stade 1 et 1 bis - 1935-1936	2	рсе
22-426.409	1170	Contre-écrou de bouchon de bras supérieur	7	рсе
22-426.500	3029	Cale de réglage de silenbloc de traverse	29	рсе
22-426.531	1172	Ecrou H de 16 de blocage de rotule sup., haut. 10 mm	25	рсе
22-426.567	3017	Ecrou de 35 à encroches de bras sup. AV	8	рсе
22-426.568	1164	Arrêtoir de l'écrou à encoches de la bague AV du bras sup.	47	рсе
22-426.569	1166	Axe de trapèze supérieur, avec douilles (origine)	2	рсе
22-426.569 B	3026	Axe de trapèze supérieur avec douille/silenbloc	4	pce
22-426.569 C	3100	Axe de trapèze supérieur avec douilles alésées	2	pce
22-426.570	3015	Rondelle de 11x35x3,5 de serrage de l'axe de bras sup.		pce
22-426.576-8	2868	Cale de réglage de bague de bras suppérieur : 0,1 et 0,2 mm		pce
22-426.581	1163	Arrêtoir de l'écrou de blocage de bras supérieur		pce
22-426.606	4011	Cale initiale de réglage rotule sup.		pce
22-426.607	3066	Rotule supérieure avec paliers et cales		pce
22-426.607 DEP	1175	Rotule supérieure avec paliers et câles		pce
22-426.607 NEO	3039	Rotule supérieure avec paliers et câles		pce
22-426.608	2862	Arrêtoir de contre-écrou de bras supérieur		pce
22-426.612	4012	Cale initiale de réglage rotule inf.		рсе
22-426.613	3067	Rotule inférieure avec paliers et cales		рсе
22 720.013		Rotule inférieur avec palier et câles		рсе
	1174	Indiale illicitedi avec pallei et cales		
22-426.613 DEP	1174 3038	·		pce
22-426.613 DEP 22-426.613 NEO	3038	Rotule inférieur avec palier et câles	1	pce pce
22-426.613 DEP		·	1 89	pce pce pce

-		-		
22-426.620	2693	Ressort d'appui de coupelle d'étanchéité		pce
22-426.662	2878	Ecrou bouchon de bras supérieur, diam. 54 mm - haut. 20 mm	7	pce
22-426.663	4064	Rondelle expansible d'écrou, bouchon de bras sup	0	pce
22-426.664	1168	Butée de caoutchouc du bras inférieur AV	2	pce
22-426.689	1162	Arbre à cannelure, long. 175 mm, suspension AV, dès mai 36	8	pce
22-426.720	3023	Rondelle 24 x 31 x 1 d'appui de ressort de cuir d'étanchéité	41	pce
22-426.857	4021	Coquille inf. des coupeller d'étanchéité	6	pce
22-427.185	2810	Pivot gauche - dès 11.1938	7	pce
22-427.186	2811	Pivot droit - dès 11.1938	9	pce
22-441.574	2735	Silentbloc AV de traverse 7 + 11 BL	6	рсе
22-441.575	2736	Silentbloc AV de traverse 11	2	pce
22-441.577	2737	Silentbloc AR de traverse	2	рсе
22-88.140	4004	Clavette rectangulaire de 2,5 x 3 x 12 de pivot de fusée	19	pce
23-	1177	TRANSMISSION & FUSEE AV	0	
23-001	1179	Cardan 11BL. Partie roue côté G	_	рсе
23-002	1180	Cardan 11 BL. Partie roue côté D		pce
23-003	1187	Manchette réparation de cardan - le jeu -		рсе
23-004	4007	Cardan 11 B. Partie roue côté G		рсе
23-005	4008	Cardan 11B. Partie roue côté D		рсе
23-006	4001	Cardan Partie BV 4 trous diam 8 mm		pce
23-007	4009	Cardan Partie BV 4 trous diam 10 mm		pce
23-010	3071	Cardan 11 BL complet côté gauche		pce
23-011	3072	Cardan 11 BL complet côté droite		рсе
23-012	3073	Cardan 11 B complet côté gauche		pce
23-013	3074	Cardan 11 B complet côté droit		рсе
23-014	4102	Arbre à cannelures 11 BL		pce
23-015	4103	Joint homocinétique à b illes		pce
23-016	4104	Joint homocinétique à b illes avec fusée pas à D		pce
23-017	4105	Fusée pour joint homocinétiqze, pas à G		pce
23-018	4106	Fusée pour joint homocinétiqze, pas à D		pce
23-380.655	1181	Chapeau tôle 40 x 100, haut. 16 mm, de feutre d'étanchéité		pce
23-380.956	1182	Clavette Woodruff de fixation de moyeu-tambour		pce
23-425.656	1185	Ecrou de serrage de roulement intérieur, pas à droite		pce
23-426.493	1186	Ecrou de serrage de roulement intérieur, pas à gauche	4	pce
23-426.591	1183	Ecrou H crénelé de blocage de moyeu AV, pas à droite	7	рсе
23-426.592	1184	Ecrou H crénelé de blocage de moyeu AV, pas à gauche	13	pce
24-	1190	ACCESSOIRES DE ROUES	0	
24-001	1191	Boulon de fixation de roue de secours avant 1952	1	рсе
24-002	1193	Calotte chromée BM + vis et arrêt	1	рсе
24-003	1192	Calotte chromée - non percée -	10	рсе
24-004	1196	Chapeau BM	10	рсе
24-005	1197	Chapeau Pilote	16	рсе
24-005 B	4082	Chapeau de roue et calotte chromée assemblés	2	рсе
24-006	1198	Ecrou de chapeau de roue Pilote	11	рсе
24-008	1199	Ecrou de chapeau de roue BM	43	pce
24-009	1200	Ecrou de roue BM		pce
24-010	1201	Ecrou de roue Pilote		pce
24-011	1202	Etrier Pilote	1	pce

1000	D 40 L 1: V465 400	22	
			-
			pce
			-
			•
			pce
2931	Filet rapporté de vis de chapeau de roue	16	pce
1205	MOYEU AVANT	0	
1211	Roulement intérieur	16	pce
1208	Ergot de toc de roue diam. 3,4, long. 4,5	35	pce
1207	Arrêtoir à créneaux pour roulement intérieur	3	рсе
1206	Arrêtoir de 5,5 mm d'écrou de serrage de roulement ext.	11	рсе
1212	Simmer extérieur	3	рсе
1213	Simmer intérieur	19	рсе
4062	toc de roue (12x125), longeur 29 mm	19	рсе
2880		4	рсе
2717	Toc de roue, longueur 31.5	152	рсе
1214	Toc de roue (12 x 125), long. 38,5, roue BM dès 11.46	29	pce
1209	"Moyeu-tambour 5 tocs, diam. 12"" - occasion"	0	рсе
2852	Moyeu-tambour 5 tocs, diam 12"	1	pce
2874	Moyeu-tambour 5 tocs, diam. 12"		pce
3014	Moyeu-tambour 5 tocs, diam. 10"		pce
1210	Roulement extérieur à gorge (32 x 72 x 19)	7	pce
3009	Jeu roulements + rentretoise (ext à 2 rangées de billes)		pce
2881	Entretoise de roulements int. et ext. long. 34 mm		рсе
4061	toc de roue, longeur 31.5	20	pce
1215	FREINS	0	
1218	Cache-poussière caoutchouc pour maître-cylindre	7	рсе
1220	Cylindre de frein AR	2	pce
1221	Cylindre de frein AV		pce
1225	Décalque pour réservoir de liquide de frein		pce
1226	· ·		jeu
4091	Jeu de réparation de cylindre AR - nécessaire pour 1 cylindre		jeu
1227			jeu
1228			pce
	·		pce
	·		pce
	·		pce
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		pce
			pce
	Raccord flexible AR		pce
1783	Kit tétine pour bocal & frein en verre		pce
_,			pce
2672	INIANO-CONTACT TEUX DE STON		
2672 2756	Mano-contact feux de stop loints cuivre tuvauterie - le ieu -		
2756	Joints cuivre tuyauterie - le jeu -	7	jeu
	·	7 6	
	1211 1208 1207 1206 1212 1213 4062 2880 2717 1214 1209 2852 2874 3014 1210 3009 2881 4061 1215 1218 1220 1221 1225 1226 4091 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1238 1237	Pneu Michelin X 165 x 400 - occasion Pneu Michelin X 185 x 400 Iante 11 CV Pilote - Contrôlée + sablée Pneu Jante 15 CV Pilote - Contrôlée + sablée Pneu Jante 15 CV Pilote - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante autre type divers - Contrôlée + sablée Pneu Jante Jan	2867 Pneu Michelin X 165 x 400 - occasion 1 2024 Pneu Michelin X 185 x 400 16 2825 Chambre à air 165/185 x 400 23 2787 Jante 11 CV normale - Contrôlée + sablée 18 2788 Jante 11 CV Pilote - Contrôlée + sablée 5 2799 Jante 15 CV Pilote - Contrôlée + sablée 17 2791 Jante autre type divers - Contrôlée + sablée 7 2931 Filet rapporté de vis de chapeau de roue 16 MOYEU AVANT 0 1205 MOYEU AVANT 0 1211 Roulement intérieur 16 1208 Ergot de toc de roue diam. 3,4, long. 4,5 35 1207 Arrêtoir à créneaux pour roulement intérieur 3 1206 Arrêtoir de 5,5 mm d'écrou de serrage de roulement ext. 11 1212 Simmer extérieur 3 1213 Simmer intérieur 19 1206 Arétoir de 5,5 mm d'écrou de serrage de roulement ext. 11 1212 Simmer intérieur 3 1213 Simmer intérieur

	T			
26-438.248	3025	Arrêtoir double d'écrou de vis de fixation de plateau		pce
26-438.307	2945	Ecrou H 14 x 150 d'axe d'articulation de ségment		pce
26-438.314	1217	Bague bronze 20 x 22 x 10 de segment de frein		pce
26-438.355	2838	Raccord orientable de cylindre de roue		pce
26-438.510	1216	Bague 16 x 20 x 13,6 de règlage de segment s/axe articulation		pce
26-438.510 B	2843	Bague de 13,6 x 20 de segment s/axe d'articulation (non excentrique)		pce
26-438.511	1233	Plaquette entretoise d'articulation de segment		pce
26-438.608	1243	Rondelle 14,5 x 24 x 1 de règlage d'axe d'articulation		pce
26-438.770	1242	Ressort de rappel des mâchoires AV & AR		pce
26-441.332	2898	Ressort de colonnette d'appui de segment - dès 04.54	12	pce
26-520.605 DEP	1239	Raccort flexible AV		pce
26-520.605 NL	3046	Raccord flexible AV	_	pce
26-540.983	1219	Caoutchouc de pédale	15	pce
26-541.094	1241	Ressort de rappel de la pédale - jusqu'à 04.1952	1	pce
26-543.322	4030	Bague de 18 x 22 x 17 du support de pédalier de frein	6	pce
26-543.326	4024	Bague de 18 x 22 x 29.5 de pédale de frein	7	pce
26-543.331	1240	Ressort de rappel de la pédale. Dès 04.1952	22	pce
26-550.281	4041	Demi support de fixation de gaine de câble	5	pce
26-550.878	1244	Réservoir d'huile complet - verre -	1	pce
26-550.878 B	2905	Réservoir d'huile complet	3	pce
26-550.908	2743	Raccord d'arrivée au cylindre	8	pce
26-550.910	1246	Vis TH 12,7 x 30	6	pce
26-550.911	4093	Raccord desortie de maître cylindre. Jusqu'à 04.1952	2	pce
26-550.917	1236	Raccord de connextion de roue	8	pce
26-550.919	3079	Ecrou H de 11,11 x 20 filets au pouce de raccord de connexion	18	pce
26-551.365	3996	Support de tirette de frein à main avec ressort	1	pce
26-551.662	2999	Arbre de renvoi de frein à main avec leviers	1	pce
26-552.044	1235	Raccord AR 3 voies	4	pce
26-552.115	1224	Câble de frein à main 7 & 11 BL	7	pce
26-552.116	1222	Câble de frein à main 11 B	3	pce
26-552.143	1223	Câble de frein à main 11 C & 11 F	3	pce
26-553.170	3998	Ressort de tirette de frein à main	9	pce
26-553.194	3997	Support de tirette de frein à main sans ressort	2	рсе
26-553.237	1245	Tirette de frein à main	2	pce
26-553.237 SS	3995	Tirette de frein à main avec support et ressort	1	pce
26-553.280	2834	Entretoise support maître-cylindre/demi cloison, dès 04.52	4	pce
27-	1247	DIRECTION	0	
27-001	1249	Accordéon de crémaillère cuir - la pièce	10	pce
27-002	1265	Crémaillère de direction 11 B entièrement revisée (échange-standard)	1	pce
27-003	2989	Crémaillère de direction 11 BL entièrement revisée (échange-standard)	0	pce
27-088.066	2674	Cuvette de roulement inférieur de pignon de crémaillère	24	pce
27-088.066/7-s	2894	Jeu de butées et roulements d pignons	3	pce
27-088.067	1258	Butée à 13 rouleaux de pignon de commande de crémaillère	2	pce
27-088.107	2909	ClavetteWoodruff de levier d'accouplement	70	pce
27-089.048	1275	Ressort de rotule de barre latérale	12	рсе
27-118.031	1251	Arrêtoir du boulon de fixation du support mobile crém.	0	рсе
27-308.398	4040	Vis TH 8 x 30 à pointe fixation support mobile	10	рсе
27-427.190	4116	Levier d'accouplement gauche. Dès 11.1938		pce
27-601.843	1268	Ecrou à encoche de blocage du tube de maintien		pce
27-601.846	1279	Rotule de barre latérale (jeu complet pour un seul côté)		pce
27-601.847	1278	Rotule dans crémaillère		pce

[1			
27-601.847 B	1786	Rotule dans crémaillère : 1 x jeu de réparation		pce
27-601.848	1276	Ressort de rattrapage de jeu de noix de rotule de crémaillère		pce
27-601.849	1271	Noix extérieure de rotule de crémaillère		pce
27-601.850	2603	Tube de maintien de rotule des noix de crémaillère		pce
27-601.854	1253	Bague caoutchouc 37 x 47 x 40 de demi-support du tube fixe		PVV
27-601.877	1267	Ecrou de réglage de rotule de direction de barre latérale		pce
27-601.879	1281	Tube coulissant d'étanchéité de crémaillère 11 BL		pce
27-601.924	1256	Bouchon de butée droite, long. 41 mm, filetage 42 x 150	4	pce
27-601.938	2944	Protecteur supérieur des rotules de crémaillère	2	pce
27-601.939	2943	Protecteur inférieur des rotules de crémaillère	2	pce
27-601.946	1255	Bague d'étanchéité sur rotule de crémaillère	3	pce
27-601.976	1280	Tube coulissant d'étanchéité de crémaillère 11 B	3	pce
27-601.980	1273	Protecteur supérieur des rotules de crémaillère 11 B	5	pce
27-601.981	1272	Protecteur inférieur des rotules de crémaillère 11 B	2	pce
27-602.003	1270	Guide crémaillère, long. 29 mm., diam. 26 mm	5	pce
27-602.004	1274	Ressort de guide de crémaillère	7	рсе
27-602.007 ss	2882	Câle de réglage du guide de crémaillère	42	рсе
27-602.008	1257	Bouchon gauche de butée, long. 120 mm	3	рсе
27-602.027 R	2976	Jeu de réparation Gemmer	1	рсе
27-602.046ss	1259	Cache-poussière de rotule de banc latéral (jeu)	18	pce
27-602.048	1277	Rondelle caoutchouc cache-poussière rotule de barre latérale	18	pce
27-602.052	1260	Câle 16,5 x 31 x 0,5 réglage cache poussière rotule barre latérale	52	pce
27-602.053	1262	Câle de réglage de la tôle de fermeture, ép. 0,15 mm		
27-602.054	1263	Câle de réglage de la tôle de fermeture, ép. 0,25 mm	4	pce
27-602.055	1269	Ergot du tube d'étanchéité de crémaillère, long. 35 mm		pce
27-602.056	1266	Ecrou H de 6 x 100 d'ergot du tube de crémaillère		pce
27-602.068	2893	Joint entre bouchon G de butée et carter		pce
27-602.098	1250	Arrêtoir du bouchon de butée droite		pce
27-602.116	1261	Câle de réglage de la tole de fermeture, ép. 0.05 mm		pce
27-602.133	2961	Bague caoutchouc 38 x 47 x 20 int. de support sur planche de bord	2	рсе
27-602.135	1248	Accordéon de crémaillère caoutchouc	34	рсе
27-602.169	1254	Bague caoutchouc 25 x 43 x 32 étanchéité entre carter & tube	3	рсе
27-602.350 B	2835	Pignon de commande	2	pce
27-604.098	3089	Volant 3 bras noir- occasion -	0	pce
27-604.099	1768	Volant complet 2 bras NOIR - diam. 450 mm -		pce
27-604.102	2605	Bouchon (noir) sup. de volant 2 brais		pce
27-604.116	2748	Moyeu de volant 2 bras		pce
27-604.126	4039	Vis de 7 x 100 de volant 2 bras		pce
27-604.129	1252	Bague Rislan du tube fix		pce
27-604.145	2604	Bouchon (gris) sup. de volant 2 brais		pce
27-604.147	1769	Volant complet 2 bras GRIS - diam. 450 mm.		pce
		•		•
29-	1282	ESSIEU & MOYEU ARRIERE	0	
29-001	1283	Ammortisseur AR		рсе
29-088.539	1288	Ergot de toc de roue diam. 3,5 - long 4,5		pce
29-089.964	1289	Roulement Timken, intérieur ou extérieur 11 B		pce
29-1.533	2611	Goupille en C d'arrêt des écrous pailers suspension		pce
29-2.165 S	1292	Simmering 7 & 11 BL		pce
29-2.185 S	1293	Simmering 11 B		pce
29-221.449	1286	Buttée d'essieu (caoutchouc moulé) - jusqu'à avril/mai 35		pce
29-420.562	2826	Roulement 30 x 70 x 16. Jusqu'à - 05.1935 -		pce
29-420.931	1287	Caoutchouc de tirant (centre) sur essieu AR - la paire -	3	pce

				11
29-420.962	1290	Roulement Timken, intérieur ou extérieur 7 & 11 BL	10	pce
29-421.014	1284	Bague caoutchouc double du chape d'amortisseur	0	pce
29-421.024	4043	Ecrou H crénelé de 20x150 de moyeu	6	pce
29-421.322-D	2985	Barre de torsion doite 11 BL. Dès 09.1937	0	pce
29-421.322-G	2986	Barre de torsion gauche 11 BL. Dès 19.1937	0	pce
29-421.360	2781	Corps d'essieu avec fusée 11 B		pce
29-421.363	1285	Butée caoutchouc de débattement - dès avril/mai 1935	5	pce
29-441.584	1291	Silentbloc de suspension sur axe AR		pce
29-89.782	4027	Arrêtoir à talon plat de 20,5 x 51 de blacage de moyeu	3	pce
32-	1295	AV CAISSE & SUSP. MOTEUR	0	
32-001	1307	Plaquette de numéro de châssis 11 B - vierge -	1	рсе
32-002	1311	Plaquette de numéro de châssis 11 BL - vierge -		pce
32-003	2646	Ressort de rappel des poignées de capot à volets	+	pce
32-004	1316	Tresse à capot (longueur nécessaire pour réparation)		pce
32-010	4002	Plaquette de numéro de châssis 7 - 11 15		pce
32-011	4003	Plaquette de numéro de coque 7 - 11 15	_	pce
32-224.376	1301	Cavalier AR de charnière de capot		pce
32-229.107 B	3984	Plaque d'amiante de protection de batterie 11 B		pce
32-229.107 BL	3981	Plaque d'amiante de protection de batterie aa BL		pce
32-232.298	1313	Rondelle d'étanchéité pour tube de direction avec ressort	+	pce
32-292.050	1309	Poignée de volet de capot	+	pce
32-298.308	1302	Charnière de capot 11 & 11 BL		pce
32-298.326	1299	Bras de blocage de capot		pce
32-298.328/9	3075	Glissière du dispositif d'arrêt		paire
32-298.330/1	1312	Ressort de rappel du bras de blocage du capot		paire
32-298.385	1303	Couvre-joint de charnière de capot, y.c. vis - la paire -		paire
32-298.817	2935	Plaquette rectangulaire + boulon d'arrêt de charnière d eporte		pce
32-299.761/2	1308	Poignée de capot & ressort -le jeu-		pce
32-299.763/4	1310	Ressort de la poignée d'attache du capot		pce
32-307.909	1297	Bac de batterie 7 & 11 BL		pce
32-307.910	1296	Bac de batterie 11 B	0	1
32-309.612	1305	Pastille caoutchouc sur jambonneau (rond)		pce
32-309.810	1304	Obturateur caoutchouc des axes de fixation d'essieu AV		pce
32-318.232	1298	Bouchon ovale caoutchouc sur jambonneau (65 x 45 x19) Dès 10.49		pce
32-318.301	2919	Tampon rectangulaire côté droit de fermeture de jambonneau - dès 04.52		pce
32-329.526	2998	Cavalier tôle de charnière de capot sur calandre - jusqu'à 04.39		pce
32-452.081	1300	Caoutchouc de coupelle de support latéral du moteur		pce
32-452.088	1314	Butée AR, ép. 45 mm, jusqu'à 08.45	+	pce
32-454.070	1315	Butée AR, ép. 30 mm, dès 08.45		pce
32-711.222	3064	Bride de serrage des accus 7 +11 BL		pce
32-711.262	3065	Bride de serrage des accus 11 + 15/6		pce
34-	1317	ECHAPPEMENT	0	
34-001	1329	Tuyau AV échappement pour 7 et 11 A - échappement vers l'AR	1	рсе
34-1.000 S	1321	Goujon de 10 x 50 de collecteur d'échappement	27	pce
34-1.000 S	4110	Goujon 10 x 50 de collecteur d'echappement	0	pce
34-308.324	2797	Joint d'échappement après collecteur	6	рсе
34-308.328	1326	Tube d'échappement sous caisse 7 & 11 BL	2	рсе
34-308.329	1325	Tube d'échappement sous caisse 11 B		pce
34-308.330	4097	Tube d'échappement sus caisse 11 Fam		рсе
34-308.334	1319	Ecran cintré protecteur de dynamo - jusqu'à 53	7	pce

24 200 424	44.07			
34-308.431	4107	Joint d'échappement avant pot		pce
34-308.431	1322	Joint d'échappement avant pot		pce
34-308.553	1328	Tube d'échappement vertical 7 & 11 BL		pce
34-308.698	1327	Tube d'échappement vertical 11 B		pce
34-309.173 SS	1318	Collier assembé de fixation du tube & pot d'échappement - la pièce -		pce
34-309.178	4076	Plaquette élastique 64x38x9 de fixation de tube de sortie. > Juil. 52		pce
34-309.183	3086	Equerre assemblée de fixation du tube de sortie		pce
34-309.278	1320	Ecrou H acier de fixation du tube d'échappement sur tubulure		pce
34-309.293	2833	Equerre assemblée fixation de tube sous caisse		pce
34-310.174	2696	Entretoise de maintien du tube vertical 7 + 11 L		pce
34-310.175	2697	Entretoise de maintien du tube vertical 11 B		pce
34-321.078	4077	Plaquette élastique 93x38x10 de fixation de tube de sortie. > Juil. 52		pce
34-321.121	1324	Pot d'échappement, yc tube de sortie	3	pce
34-321.121 IN	2701	Pot d'échappement y.c. tube de sortie INOX	0	pce
34-321.195	4078	Plaquette élastique 105x30x5 de fixation de tube de sortie. > Juil. 52	4	pce
35-	1330	RADIATEUR & CHAUFFAGE	0	
35-001	1335	Chauffage avec branchement sur circuit de refroidssement		pce
35-002	1349	Radiateur revisé 11 B (échange-standard)		pce
35-003	1350	Radiateur revisé 11 BL (échange-standard)	2	pce
35-004	1331	Bouchon radiateur avec joint (alu)	1	pce
35-005	2694	Ecran de radiateur monté sur calandre 11BL	4	pce
35-006	2695	Ecran de radiateur monté sur calandre 11 B	2	pce
35-007	2816	Chevrons de calandre - Ancien modèle - occasion - le jeu	1	рсе
35-329.525	1346	Motif sur AV de calandre 7 & 11 BL	2	рсе
35-329.600	1351	Rondelles caoutchouc + cuvette fixation radiateur - le jeu -	4	pce
35-329.621	1345	Motif sur AV de calandre 11 B	1	рсе
35-329.627	1332	Bouchon radiateur avec joint (plastique)	0	рсе
35-329.628	1342	Joint caoutchouc 44 x 59 x 3 de bouchon fileté	7	рсе
35-329.642	1340	Durite inférieure de radiateur	5	рсе
35-329.739/40	1343	Jonc alu de calandre, yc agrafes 11 BL	2	рсе
35-329.875	1338	Durite AR pour chauffage d'origine	2	рсе
35-329.880	2608	Obturateur d'air (avant 06.52)	1	рсе
35-329.907R	2929	Rideau de radiataeur 11 B	0	pce
35-329.907RL	2930	Rideau de radiateur 11 BL	1	pce
35-329.917	1347	Prise d'air complète	4	рсе
35-329.922	1352	Tube de chauffage	2	рсе
35-330.114/15	1344	Jonc alu de calandre, yc agrafes 11 B	0	рсе
35-330.118	2703	Agrafe de fixation de jonc (16 pièces)	7	jeu
35-330.577	1341	Durite supérieure de radiateur	6	рсе
35-331.101 NL	2916	Boulon chromé de calandre	4	рсе
35-331.109	1333	Cache-entrée de manivelle sur calandre 11 B	3	pce
35-331.137	1334	91Cache-entrée de manivelle sur calandre 11 BL	1	рсе
35-331.148	1337	Chevrons de calandre 11 BL - le jeu		pce
35-331.152	1336	Chevrons de calandre 11 B - le jeu -		jeu
35-331.352	1339	Durite AV pour chauffage d'origin		pce
37-	1353	ALIMENTATION ESSENCE - RESERVOIR	0	
37-002	1355	Bouchon de réservoir, modèle après 1952, sans clé	7	pce
37-003	1361	Filtre à essence	4	pce
37-004	1362	Goulotte caoutchouc inf. du tuyau de remplissage d'essence	1	рсе
37-005	1363	Jauge de réservoir d'essence 11 B & 11 BL	0	рсе

37-007	1368	Pompe à essence : jeu de révision SEV	2	рсе
37-007	1370	Tuyau d'essence, int. 7 mm, le mètre	20	
37-010	1367	Pompe à essence : jeu de révision GUIOT		pce
37-010 37-012	2746	Ressort rappel de commande manuelle de pompe SEV (sens gauche)		pce
37-012 37-013	2740	Ressort rappel de commande manuelle de pompe SEV (sens gauche)		pce
37-013 37-014	2793	Ressort int. pompe SEV diam. 12,5 mm - lomg 22 mm		pce
37-014 37-015	2809			•
37-015 37-016	2839	Ressort int. pompe SEV diam. 30 mm - long.50 mm Pompe à essence SOPARIS		pce
37-586.354S NL	1354	Bouchon de réservoir, modèle jusqu'à 1952, avec clé		pce
37-580.3343 NL	4018			pce
37-587.796	2830	Bouchon de vidange avec filtre >07.1952 Filtre de cuve		pce
37-587.79 0 37-587.797	1365	Joint de cuve, diam. ext. 73 mm (pompe SEV)		pce
37-587.797 37-587.801	4010	Membre SEV par jeu de 5		pce jeu
37-587.801	2594	Ressort de soupape pompe SEV		
				pce
37-588.276	1770	Réservoir essence 11 BL - jusqu'à 52 (+Cha)		pce
37-588.278	1771	Réservoir essence 11 B - jusqu'à 07.52 (+Cha)		pce
37-588.730	1360	Ecran de protection de pompe à essence		pce
37-589.169	2707	Plongeur de prise d'essence - jusqu'à 07.52		pce
37-595.002	4032	Vis de verre de cuve de pompe guiot		pce
37-595.004	2955	Filtre de cuve de pompe Guiot		pce
37-595.022	1366	Joint entre pompe et carter moteur		pce
37-595.280	1356	Bouchon de réservoir, modèle jusqu'à 1952, sans clé		pce
37-595.326	1358	Cuve de verre diam. 73 de pompe à essence SEV		pce
37-595.329 B	2829	Vis de verre de cuve de pompe SEV		pce
37-595.335	1359	Cuve en verre diam. 45 de pompe à essence GUIOT		pce
37-595.336	2941	Pompe à essence SEV. Revisée. Echange-standard		pce
37-595.362	1357	Bouchon de vidange de 12 x 100, 21 mm sur plat		pce
37-595.371	1763	Plongeur de prise d'essence avec filtre		pce
37-595.376	1762	Flexible coudé de jonction de tuyau sur plongeur		pce
37-595.386	1364	Joint caoutchouc 36 x 55 x 2 rhéostat et plongeur - réservoir		pce
37-595.386 B	2615	Joint 36 X 55 X 2 Réostat + vis		pce
37-595.822 A	2958	Pompe à essence		pce
37-595.822NL	2940	Pompe à essence : modèle de remplacement		pce
37-803.684	1772	Réservoir essence 11 BL - (après 52) (+Cha)		pce
37-803.685	1773	Réservoir essence 11 B - dès 07.52 (+Cha)	3	pce
38-	1371	DEMARREUR & DYNAMO	0	
38-001	1371	Contacteur de démarreur		nco
38-001	1374	Dynamo revisée (échange-standard)		pce
38-002 38-002 B				pce
	4084	Dynamo révisée avec induit neuf (échange standard)		pce
38-002 C	4083	Dynamo révisée avec régulateur (écchange standard)		pce
38-003	1375	Démarreur revisé (échange-standard)		pce
38-004	1376	Jeu de charbon de démarreur		jeu
38-005	1377	Jeu de charbons de dynamo		pce
38-006	2629	Came, ressort et axe de contacteur de démarreur		pce
38-007	2644	Came, axe, borne et lame contact de démarreur		pce
38-008	2765	Induit démarreur		pce
38-009	2766	Induit démarreur - occasion -		pce
38-089.019	2630	Ressort de maintien de came		pce
38-3.291-S	3068	Bague de 16 x 20 x 22 de palier côté collecteur		pce
38-700.001	2963	Relai de démarrage 6 V / 200 amp		pce
38-700.359	2917	Induit de dynamo	1	pce

4 pce	4 r	pce
6 pce		
2 pce	2 p	pce
0 рс	0 t	pce
1 pc	1 r	pce
.8 pc	18 p	pce
.0 pc	10 p	рсе
.8 pc	18 p	рсе
3 рс	3 p	рсе
.5 pc	15 p	рсе
8 pc		
9 pc		-
20 pce		
20 pce		•
		рсе
0 pc		•
4 pc	- +	
0 pc		
3 pc		
1 pc		-
		•
6 pc	- +	
1 pce		-
2 pce	r	pce
0	_	
2 pc		
88 pc		
0 pc		
8 pce		
6 pce		
3 pc		
1 pce		-
5 pce		
1 pce		•
8 pce	8 p	pce
.0 pc	10 p	pce
2 pce	2 p	pce
.0 pc	10 p	рсе
1 pce	1 p	рсе
.8 pc	18 p	pce
0 рс	0 t	pce
2 pce	2	рсе
5 pc	5 r	рсе
.8 pc		
7 pc		
.0 pc		-
.1 pc		
9 pc		-
	1	-
0	0	
1 рс	1	рсе
4 pc		
	18 () 18 10 11 ()	8 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41-001 C	3034	Ampoule 2 ergots 45 w	Л	рсе
41-001 C 41-002	1404	"Ampoules ""Sofit"""		pce
41-002	1404	Boîte clignotante - origine		pce
41-003	1407	"Cabochon de clignoteur sur custode ""Jockey"""		pce
41-005	1409	Clignoteur AVG complet dès 06.1952		pce
41-005 A	3093	Clignoteur AVD complet des 06.1952		pce
41-005 B	3035	Clignoteur AR complet dès 06.1952		pce
41-006	1412	Clignoteur : cabochon seul		pce
41-006 B	2842	Clignoteur - vis de cabochon		pce
41-000 B	1413	Clignoteur : Joint seul		pce
41-008	1413	Clignoteur : Porte-ampoule seul		-
41-009	1414	Commodo Neiman (échange standard)		pce pce
41-010	1417	Faisceau électrique complet - 11 B - après 7.52		-
41-010	3057	Clignoteur et feu de position sur custode. jusqu'à 1952 - la paire -		pce
41-012.472	2965			paire
		Caoutchouc de protection des cosses et fils de clignoteurs		pce
41-013	1421	Feu de position stop, avant 1952		pce
41-014 41-015	1422 1423	Feu de position stop, avant 1952 : verre seul Klaxon chromé		pce
				pce
41-016	1431	Lanterne ARG : modèle après 1952 -complète -		рсе
41-017	1430	Lanterne ARG : cabocho + joint		pce
41-018	1424	Lanterne AR : joint seul		pce
41-019	1425	Lanterne AR: porte-ampoules seul		рсе
41-020	1427	Lanterne AR: mod. 7 CV		pce
41-020	3056	Lanterne AR: modèle 7 CV		pce
41-021	1433	Optique : Ressort de maintien lunette/réflecteur phare AV		pce
41-022	1434	Optique complète Cibié (la paire)		paire
41-023	1435	Optique complète Ducellier (la paire)		paire
41-024	1436	Otique complète Marchall (la paire)		paire
41-025	1437	Plafonnier		pce
41-026-Ci	2715	Voyant sur phare CIBIE, y.c. agrafe (la pièce)		pce
41-026-Du	2716	Voyant sur phare DUCELLIER, y.c. agrafe (la pièce)		pce
41-026-Ma	2714	Voyant sur phare MARCHAL, y.c. agrafe (la pièce)		pce
41-027	1403	Ampoules - autres -		pce
41-027 B	3036	Ampoule - petit diamètre - 15 W		pce
41-028	1408	Boîte clignotante		pce
41-029	1439	Verre de phare Marchall TP 485		pce
41-030	1410	"Clignoteur """"Jockey""" complet (la pièce) - occasion"		pce
41-030 B	2841	"Clignoteur ""Jockey"" complet (la paire)"		pce
41-031	1429	Lanterne ARD : modèle après 52 -complète -		pce
41-032	1438	Verre de phare Marchall TP 424		pce
41-033	1440	Verre de phare Marchall TP 523		pce
41-034 D	1428	Lanterne ARD : cabochon + joint		pce
41-035	1766	Chargeur maintien de batterie		pce
41-036	2598	Klaxon noir mat		pce
41-037	2704	Faisceau électrique complet 11 BL - après 07.52		pce
41-038	2718	Clignoteur sur custode (jusqu'à 1952) - la paire -		paire
41-039	2802	Relais pour phares et codes		pce
41-044	2993	Verre de phare Marchall TP 478		pce
41-050	3013	Contacteur ampoule pour phare asymétrique		pce
41-050 B	3032	Contacteur ampoule pour phare asymétrique		pce
41-051	3012	Témoin grands phares	8	
41-052	3058	Feu éclaireur de plaque AR	0	pce

41-055	3018	Clignoteur AV - avant 1952. Modèle en remplacement	1	рсе
41-060	3063	Klaxon Bosch		pce
41-061	3972	Lanterne AR 1938-1952		pce
41-062	3973	Clignoteur Cabochon blanc AVG - dès 1952		pce
41-063	3976	Clignoteur Cabochon blanc AVD - dès 1952		pce
41-064	3977	Clignoteur Cabochon rouge sur custode AR - dès 1952		pce
41-065	4005	Verre de phare Cibié, TP 348		•
41-065	4003	Clignoteur Cabochon orange AVG - dès 1952		pce
41-067	4028	Clignoteur Cabochon orange AVD - dès 1952		pce pce
41-070	3999	Lunette de phare		•
41-070	4063	Clignoteur AV - avant 1952 (enjoliveur chromé). Modèle de remplacement		pce pce
41-071	4065	Interrupteur pour clignotants (ampoule interchangeable)		pce
41-072	4069	Support phare anti-brouillard Marchal - la pièce -		pce
41-101	4009	Interrupteur pour clignotants		pce
41-3.684	2752	Attache câble Bowden - le jeu -		
41-3.684		·		pce
41-703.200	4058	Support assemblé d'avertisseur		pce
	4074	Antibrouillard Marchall 630 - la pièce		рсе
41-704.211 NL	3027	Commodo Neimann - neuf -		pce
41-704.211 RNL	3028	Commodo Neimann - jeu de réparation		pce
41-706.319	2950	Antibrouillard Marchall 640 - la pièce		pce
41-706.366-B	4088	Vis de lunette de phare AV		pce
41-706.366-C	4092	Vis de lunette de phare AV -diam. 5 mm		pce
41-706.571	1432	Lanterne d'éclairage de plaque de police sur malle AR		pce
41-706.600 R	2973	Réflecteur de lanterne AR. Dès 07.1952		pce
41-710.022	3007	Ecrou spécial de 5 x 75 de borne en ébonite		pce
41-710.122	2749	Capot de protection de barrette sur côté de caisse		pce
41-710.161	1405	Barette 3 bornes - complète -		pce
41-710.170	1406	Barette 5 bornes - complète -		pce
41-711.616	3037	Interrupteur à deux positions pour feux de position		pce
41-712.376	2964	Contacteur de stop 11/15 CV. Avant 1952.		pce
41-712.389ss	1416	Contacteur des feux de stop		рсе
41-712.418	2956	Contacteur de stop 11/15 CV. Dès 1952		pce
41-721.119	1420	Feu de position entre portes blanc-rouge		pce
41-722.682	2597	Barette 10 bornes (après 06.52)		pce
41-723.072	2643	Interrupteur de plafonnier - après 06.52	2	pce
42-	1442	ESSUIE-GLACE	0	
42-001	1444	Axe de bras d'essuie-glace, modèle avant 1952	4	pce
42-4.814-S	2757	Bouton de commande à main - dès 1952		pce
42-721.081	1451	Protecteur étanchéité sur axe bras essuie-glace : 2 pces		jeu
42-721.089	1449	Moteur d'essuie-glace - avant 06.52 - (échange-standard)	5	pce
42-721.113	1445	Balai d'essuie-glace - la pièce -		pce
42-721.140	1450	Moteur essuie-glace, dès 1952 (échange-standard)		pce
42-721.140 A	2831	Rotor de moteur essuie-glace, dès 1952		pce
42-721.185	2872	Bague caoutchouc cylindrique de 10 x 6 mm, entre moteur et plaque		pce
42-721.187/9	2871	Bague caoutchouc 6.5 x 15 x 11 mm sur plaque support moteur		pce
42-721.194/7	1448	Canon caoutchouc épaulé & rondelle cuvette - la paire -		paire
42-721.195	2962	Rondelle caoutchouc 12.5 x 18 x 3 du canon de centrage de coussinet d'axe		pce
42-721.199	2977	Bague caoutchouc 8 x 12 x 17 x47 de vis de fixation de commande d'essuie-		pce
42-721.202	2593	Bossette sur planche de bord		pce
42-721.236/7	1443	Axe du bras d'essuie-glace, modèle après 1952		pce
42-723.222	2818	Tirette de commande d'essuie-glace	4	pce

42-807.105/6	1446	Bras d'essuie-glace chromé	11	рсе
.2 337.13370	1-70	2.45 & Cookie Blace Circuite	**	PCC
43-	1452	TABLEAU LUMINEUX	0	
43-001	1453	Compteur kilomètrique - après 1952 - (échange standard)	0	
43-002	1454	Tableau complet - après 1952 - (échange-standard)		pce
43-003	1455	Tableau complet - avant 1952 - (échange-standard)		рсе
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
44-	1456	PARE-CHOCS & AILES AV et AR	0	
44-001	1457	Embout d'aile G	1	рсе
44-002	3094	Embout d'aile D	2	рсе
44-010	1465	Contre-lame int AV ou AR 11 BL - avant 1952 (+Cha)	4	рсе
44-011	1466	Contre-lame int AV 11 B -avant 1952 (+Cha)	2	рсе
44-012	1464	Contre-lame AV 11 BL - dès 1952 (+Cha)	2	рсе
44-013	2632	Contre-lame int AV 11 B - dès 1952 (+Cha)	1	рсе
44-015	2634	Contre-lame AR 11 B - avant 1952(+Cha)	2	рсе
44-016	2635	Contre-lame AR 11 BL - dès 1952 (+Cha)	1	рсе
44-017	2636	Contre-lame AR 11 B - dès 1952 (+Cha)	4	рсе
44-1.064 S	1467	Oeillet caoutchouc de passage de fil dans tôle	12	рсе
44-291.591	1472	Vis TR 8 x 25 d'assemblage des lames de pare-choc	5	рсе
44-298.075/6	1461	Joint d'étanchéité de support de pare-choc AR - la paire -	2	рсе
44-298.202/3	1471	Support de phares chromés - la paire -	1	paire
44-298.286	2618	Lame de pare-choc AR 7 - 11 BL (jusqu'à 52)	0	рсе
44-298.305	2610	Patte d'accrochage AV de capot	2	рсе
44-298.339	2619	Lame de pare-choc AR 11 B (jusqu'à 52)		pce
44-298.553	1469	Support de manivelle de mise en marche sur pare-chocs	5	рсе
44-298.811	2616	Lame de pare-choc AV 7-11 BL (jusqu'à 52)	2	рсе
44-298.812	2617	Lame de pare-choc AV 11 B (jusqu'à 52)	3	рсе
44-299.317	1459	Buttoir de lame de pare-chocs	9	рсе
44-299.782	1468	Plaquette Citroën sur pare-choc AR		рсе
44-299.806	1470	Support de pare-chocs droit	2	рсе
44-299.807	2991	Support de pare-choc gauche	2	рсе
44-299.872/3	1458	Bavettes pare-boue AV - la paire -	1	paire
44-807.071 B	3092	Jonc d'aile Molesquine pour 1 voiture	1	рсе
44-807.071ss	1462	Jonc d'aile (11 BL=9,50 m' - 11 B=10,50 m')		m'
44-811.069	2620	Lame de pare-choc AV 11 BL (après 52)	3	рсе
44-811.070	2622	Lame de pare-choc AR 11 BL (après 52)	2	рсе
44-811.071	2621	Lame de pare-choc AV 11 B (après 52)	2	рсе
44-811.072	2623	Lame de pare-choc AR 11 B (après 52)	2	рсе
46-	1473	AUVENT & PARE-BRISE	0	
46-002	1492	Tôle de réparation de volet d'auvent - partie sur coque	3	pce
46-003	1493	Verre de rétroviseur intérieur	1	pce
46-004	1485	Joint de pare-brise, sur caisse, cadre chromé	0	pce
46-005	1476	Caoutchouc anti-bruit sous cavalier AR de charnière	0	рсе
46-006	1487	Pare-soleil en plexiglas, avec rivets	0	рсе
46-007	2677	Pare-soleil complet 11 B jusqu'à 1952	0	рсе
46-008	2678	Pare-soleil compet 11 BL jusqu'à 1952	0	рсе
46-102-S	3105	Vis TBF 4 x 75 d'assemblage des cadres - dès 06.1952	2	рсе
46-121.222/3	1488	Profilé d'étanchéité de pare-brise (entre vitre & cadre)		рсе
46-213.017	1483	Joint de pare-brise 11 BL (+Cha)		pce
46-213.113	1482	Joint de pare-brise 11 B (+Cha)		pce
46-213.201	4022	Couvre-joint d'assemblage des cadres	10	pce

46.242.202./4	4 40 4			
46-213.203/4	1484	Joint de pare-brise, sur caisse		pce
46-216.107 ANL	2990	Agrafe de maintien de tresse à capot sur auvent (le jeu)		pce
46-221.134	1486	Joint de volet-aérateur d'auvent		pce
46-221.333	2673	Ecrou de commande de volet accélérateur		pce
46-221.333ss	2705	Commande volet aérateur (jeu de réparation)		pce
46-221.795	1475	Butée caoutchouc de volet de boîte à gants : jeux de 3 p.		jeu
46-221.811	2832	Bouton de commande du volet aérateur		pce
46-224.612	1491	Tube caoutchouc d'évacuation d'eau sur baie - le jeu -		jeu
46-700.040 S	4108	Lave-glace électrique		pce
46-802.438	3992	Couvre-joint de moulure de baire AV. Jusqu'à 06.1952		pce
46-802.528ss	4094	Rétroviseur intérieur complet - jusqu'à 1952		pce
46-802.529ss	2767	Rétroviseur intérieur complet - dès 1952		pce
46-803.046	1777	Boîte à gants confectionnée	0	pce
46-803.167	1489	Ressort de verrouillage de la boîte à gants	40	pce
46-803.521	1480	Couvre-joint sup. d'assemblage des demi-encastrements	2	pce
46-803.815ss	2606	Support pare-soleil G (après 05.53)	0	pce
46-803.821SS	2607	Support pare-soleil D (apès 05.53)	2	pce
46-804.042	2948	Pare-brise 11 BL (+Cha)	1	рсе
46-804.043	2947	Pare-bris 11 B (+Cha)	2	рсе
46-804.097	1494	Volet central d'aérateur d'auvent	2	рсе
46-804.104	1474	Bouton caoutchouc de commande d'ouverture de pare-brise	9	рсе
46-804.109	1478	Collerette de couvre-joint inf. de commande de pare-brise	5	рсе
46-804.110	2974	Commande centrale de pare-brise. Avant 07.1952		pce
		Entrataise apoutabous andra/planche de bord dès C E2	9	pce
46-804.112	1481	Entretoise caoutchouc caure/planche de bord - des 6.52 -		
46-804.112 46-807.129	1481 2627	Entretoise caoutchouc cadre/planche de bord - dès 6.52 - Glace de pare-brise 7 + 11 L		рсе
			4	pce pce
46-807.129	2627	Glace de pare-brise 7 + 11 L	4	•
46-807.129	2627	Glace de pare-brise 7 + 11 L	4	•
46-807.129 46-807.130	2627 2628	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11	4 2 0	
46-807.129 46-807.130 49 -	2627 2628 1495	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES	4 2 0 6	pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001	2627 2628 1495 1497	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces)	4 2 0 6 0	pce jeu
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010	2627 2628 1495 1497 2820	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha)	4 2 0 6 0 1	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011	2627 2628 1495 1497 2820 2821	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha)	4 2 0 6 0 1	jeu pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha)	4 2 0 6 0 1 0	jeu pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha)	4 2 0 6 0 1 0 0 28	jeu pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle	4 2 0 6 0 1 0 0 28 9	jeu pce pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847	4 2 0 6 0 1 0 0 28 9 27	jeu pce pce pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte	4 2 0 6 0 1 0 0 28 9 27	jeu pce pce pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7	jeu pce pce pce pce pce pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.691	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7	jeu pce pce pce pce pce pce pce pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.691 49-132.808	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignées de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820 49-132.841 49-133.838	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820 49-132.841	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820 49-132.841 49-133.838 49-159-S	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517 1529	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte Vis TFB à pointe 5 x 15 de fixation de poingée (inox)	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820 49-132.841 49-133.838 49-159-S 49-2.516-S-30 49-210.003 B	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517 1529 1531 3991	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte Vis TFB à pointe 5 x 15 de fixation de poingée (inox) Serrure de porte Av droite	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54 12 0	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.808 49-132.841 49-133.838 49-159-S 49-210.003 B 49-210.029 B	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517 1529 1531 3991 3989	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 BL - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignée de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte Vis TFB à pointe 5 x 15 de fixation de poingée (inox) Serrure de porte AV droite Serrure de porte AR droite 7 et 11 BL	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54 12 0 4	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820 49-132.841 49-133.838 49-159-S 49-210.003 B 49-210.029 B 49-210.030 B	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517 1529 1531 3991 3989 3990	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieure des poignées de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte Vis TFB à pointe 5 x 15 de fixation de poingée (inox) Serrure de porte AR droite 7 et 11 BL Serrure de porte AR gauche 7 et 11 BL	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54 12 0 4	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.691 49-132.808 49-132.820 49-132.841 49-133.838 49-159-S 49-210.003 B 49-210.036	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517 1529 1531 3991 3989 3990 2775	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieur de poignées de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte Vis TFB à pointe 5 x 15 de fixation de poingée (inox) Serrure de porte AR droite 7 et 11 BL Serrure de porte AR gauche 7 et 11 BL Commande à distance de serrure de porte	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54 12 0 4 4 3	jeu pce
46-807.129 46-807.130 49- 49-001 49-010 49-011 49-012 49-013 49-089.303 49-089.411 49-132.232 49-132.513 49-132.690 49-132.808 49-132.820 49-132.841 49-133.838 49-159-S 49-210.003 B 49-210.029 B 49-210.030 B	2627 2628 1495 1497 2820 2821 2822 2823 1532 1530 1526 1524 1508 1527 1509 2846 1525 1517 1529 1531 3991 3989 3990	Glace de pare-brise 7 + 11 L Glace de pare-brise 11 PORTES & SERRURES Agrafe métallique de panneau de porte (30 pces) Panneaux de porte 11 BL - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - jusqu'à 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Panneaux de porte 11 B - après 1952 - le jeu (+Cha) Vis de fixation des charnières de porte, yc rondelle Vis TFB 7 x 12 de fixation des gâches de portes y.cv. rondelles 89.847 Ressort de rappel des poignées de porte Poignée intérieure de porte Cuvette de centrage des ressorts d'entrée poignée de porte Ressort intérieure des poignées de porte Embase intérieure des poignées de porte Bouton de manivelle de lève-glace Ressort d'embase de poignée intérieure Manivelle de lève-glace Vis TF de 5 x 25 de fixation de butée de cale-porte Vis TFB à pointe 5 x 15 de fixation de poingée (inox) Serrure de porte AR droite 7 et 11 BL Serrure de porte AR gauche 7 et 11 BL	4 2 0 6 0 1 0 28 9 27 1 7 7 8 1 22 7 54 12 0 4 4 3 3	jeu pce

49-213.073	1499	Barillet pour poignée de porte AVD	0	nco
49-215.001	1522	Poignée extérieure de porte AVD		pce pce
49-215.001 49-215.001 B	1523	Poignée extérieure de porte AVG & ARD Poignée extérieure de porte AVG - modèle avec clé - y.c. barillet + clé		pce
49-215.001 С	1519	Poignée extérieure de porte AVG - modèle avec clé - nue		pce
49-215.001 C	1519	Poignée extérieure de porte AVG - modele avec cie - nue		
49-215.002	1520	Entrée extérieure des poignées de porte		pce
49-215.054	1510	Jonc d'arrêt de barillet de poignée de porte/contact		pce
49-215.034	1515	Poignée extérieure de porte AVD, nue		
49-215.071 B	2850	Poignée extérieure de porte AVD, rue Poignée extérieure de porte AVD, y.c. barillet + clés		pce pce
49-216.013	1501	Boîte de cale-porte		
49-216.013	1501	Butée d'arrêt des tirants de porte, jusqu'à mai 38		pce pce
49-216.021 49-216.145ss	1507	Coulisse feutrée de fenêtre, le mètre (+Cha)		m'
49-216.146	1793	Agrafe des coulisses de glaces (le jeu 24 pces)		jeu
49-216.170	1500	Bas de glace de porte AVD 7 + 11 BL + 11 B		-
49-216.170	2637	Bas de glace de porte AVG 7 + 11 BL + 11 B		pce
49-216.171		 		pce
	2638	Bas de glace de porte ARD 7 + 11 BL		pce
49-216.175	2639	Bas de glace de porte ARG 7 + 11 BL		pce
49-216.180	2640	Bas de glace de porte ARD 11 B		pce
49-216.181	2641	Bas de glace de porte ARG 11 B		pce
49-216.182	1511	Gâche fixe de réglage de serrure de porte		pce
49-216.183	1506	Butée triangulaire de cale-porte		pce
49-216.235	1504	Butée de tirants de portes, depuis mai 1938		pce
49-221.336	4071	Contreplaque de réglage des charnières		pce
49-222.741	1514	Joints de porte (prix au mètre : Fr. 10) - le jeu de 4 pièces		jeu
49-222.925	1516	Lèche-vitre		pce
49-224.118	1498	Axe de 7 x 60 de charnière de porte		pce
49-224.644	1505	Butée guide-glace de porte - le jeux de 8 -		•
49-232.004	2972	Charnière double de porte		pce
49-232.772	1528	Tirant de porte - yc butée de caoutchouc -		pce
49-233.400	1502	Butée anti-bruit de capot & portes		pce
49-802.942	1518	Motif alu de porte AV ou AR, gauche ou droite, yc agrafes (la pièce)		pce
49-802.943	1496	Agrafe de fixation des motifs de portes		jeu
49-803.123	1512	Jeu de 4 barillets pour serrures - jusq'à 7.52 -		jeu
49-804.022 B	3985	Lève-glace double bras, côté droite - occasion		pce
49-804.023 B	3986	Lève-glace double bras, côté gauche - occasion		pce
49-83-S	2710	Vis TF 4 x 10 fixation boîte câle-porte		pce
49-AU 861.13	1513	Jeu de 3 barillets pour serrures - dès 7.52 -	2	pce
51-	1533	COFFRE AR & SIEGES	0	
51-001	1538	Ceinture inox sur cache-roue de secours, avant 1952		рсе
51-002	1546	Joint d'éclairage de plaque AR - modèle après 52 -		pce
51-003	1550	Jupe AR - 11 B + 11 BL - modèle après 1952 (+Cha)		pce
51-004	1551	Jupe AR - 11 B - modèle avant 1952 -		pce
51-005	2734	Jupe AR - 11 BL - modèle avant 1952 -		pce
51-215.074	1552	Poignée de coffre, modèle av. 1952, yc barillet - paire -		paire
51-221.354	1541	Colerette tubulure remplissage réservoir - jusqu'à 1952 -		pce
51-221.354	1548	Joint de malle AR - jusqu'à 1952 -		pce
51-224.415	1544	Galet métallique de support de siège		pce
51-232.876	1542	Câble de retenue de malle AR		pce
51-232.870	3106	Charnière de porte - jusqu'à 1952		pce
コエ といというひエ	2100	Charmere de porte jusqu'à 1932		•
51-233.163	1543	Galet caoutchouc de support de siège	Q	pce

<u></u>		T		1_
51-802.698	1534	Agrafes pour joint de malle - après 1952 - le jeu de 12 p.		jeu
51-802.763	1537	Béquille complète de malle AR - dès 07.52 -		pce
51-802.779	1547	Joint de malle AR - après 1952 -		pce
51-803.276/7	1539	Charnières assemblées - la paire -		paire
51-803.515	1536	Butée caoutchouc de roue de secours		pce
51-803.568	1553	Poignée de malle AR, après 1952, complète yc barillet		pce
51-803.707 B	2860	Serrure de porte - occasion		pce
51-803.707 C	4120	Came de serrure de coffre AR dès 07.1952		pce
51-803.709	1535	Butée caoutchouc de gâche		pce
51-803.713	1545	Gâche de coffre AR - après 1952 -		pce
51-807.103	1540	Colerette tubulure remplissage réservoir - après 52 -	5	pce
53-	1554	DIVERS & CARROSSERIE	0	
53-001	1555	Bas de caisse - côté droit - 11 B (+Cha)		рсе
53-002	1556	Bas de caisse - côté gauche - 11 B (+Cha)		pce
53-003	1558	Brides diverses		pce
53-004	1560	Enjoliveur alu pour clignoteur		pce
53-005	1561	Enjoliveur alu pour lanterne AR		pce
53-006	1562	Joints de protection phares-poignée-coffre - après 1952 -		pce
53-007	1563	Joints de protection phares-poignées-coffre - jusqu'à 1952 -		pce
53-008	1564	Lunette AR (+Cha)		pce
53-009	1565	Manivelle moteur (2 modèles)		pce
53-010	1566	Passe-fil - le jeu de différents diamètres -		jeu
53-011	1567	Passe-fil		pce
53-012	1568	Plancher complet 11 B (+Cha)		pce
53-013	1569	Plancher complet 11 BL (+Cha)		pce
53-014	1570	Plaque AR immatriculation - jusqu'à 1952 -		pce
53-016	1572	Sabot d'aile AR & AV		pce
53-017	1573	Tapis caoutchouc AV 11 BL		pce
53-018	1574	Thermomètre, noir ou blanc		pce
53-019	1575	Tunnel sous siège AV - 11 B (+Cha)		pce
53-020	1576	Tunnel sous siège AV - 11 BL (+Cha)		pce
53-021 B	1578	Tôle nue de fond de malle AR - 11 B - avant 07.52 (+Cha)		pce
53-021 BL	2855	Tôle nue de fond de malle AR 11 BL - avant 07.52 (+Cha)		pce
53-022	2624	Bas de caisse côté droite 11 BL (+Cha)		jeu
53-023	2625	Bas de caisse côté gauche 11 BL (+Cha)		jeu
53-025	3024	Bas de caisse intérieur 11 B (+Cha)		jeu
53-026	4081	Plaque anti-gouttes		
53-062.306	1559	Clou Parker de 23 x 2 de fixation de corde à papier - le jeu -		рсе
53-221.706SS	1557	Bas de marche de porte,profilé alu, le jeu de 4		jeu
53-283.000	2980	Thermomètre à eau fond noir		pce
53-284.000	2981	Thermomètre à eau fond blanc		pce
53-284.002	2951	Connecteur de température d'eau sur durite		pce
53-285.000	2979	Manomètre de pression d'huile fond noir		pce
53-286.000	2978	Manomètre de pression d'huile fond blanc		pce
53-287.000	2966	Support pour manomètre température d'eau et pression d'huile		pce
53-287.000 E	2987	Support de manomètre huile ou eau		pce
53-290.001 B	2967	Rétroviseur extérieur ovale à pincer		pce
53-290.001 R	2968	Rétroviseur extérieur rond à pincer		pce
53-290.001 S	2969	Vis de fixation de rétroviseur extérieur - le jeu		pce
53-318.344	2925	Tôle de fond de jambonneau G (+Cha)		pce
53-318.345	2924	Tôle de fond de jambonneau D (+Cha)		pce

53-802.711	1577	Tôle nue de fond de malle AR - 11 B ou 11 BL - après 7.52 (+Cha)	2 pce
59-	1752	DOCUMENTATION TECHNIQUE	0
59-001	1753	Catalogue de pièces détachées	1 pce
59-002	1754	Dictionnaire de réparation	3 рсе
59-003	1755	Notice d'entretien	30 pce
59-004	1758	Revue Technique Automobile - RTA -	13 pce
59-005	1756	Notice d'entretien dans boîte à gants - 11 B -	18 pce
59-006	1757	Notice d'entretien dans boîte à gants - 11BL -	13 pce

		15/6		
60-	1579	MOTEUR	0	
60-001	1583	Coussinets de palier - semi-fini -	0	рсе
60-002	1585	Joint de cache-soupapes	2	рсе
60-004	1594	Pochette de joints - complète -	0	рсе
60-005	1595	Pochette de joints , rôdage	1	pce
60-006	2815	Boîte d'arrêts moteur	0	рсе
60-010	3010	Chemises et pistons (le jeu)		jeu
60-088.113	2844	Clavette Woodruff de 6 x 21,8 x 9,5 du moyeu de damper		pce
60-451.361/3	1593	Pignons de pompe à huile - la paire -		pce
60-451.402	4080	Arrêtoir double de 7,5 des écrous fixat. supports axe de culbuteurs		рсе
60-452.715	3096	Joint de la plaque de visite du carter inférieur		pce
60-452.742	1779	Tubulure de sortie d'eau		pce
60-452.746	1597	Tubulure d'arrivée d'eau sur cylindre		pce
60-452.947	1589	Joint rectangulaire entre tubulures admission/échappement		рсе
60-453.100	1586	Joint de culasse		рсе
60-456.412	1584	Culasse nue - dès 09.47 -		pce
60-456.450	1580	Arbre à cames - dès 9.47 -		pce
60-456.474	2814	Entretoise entre carter moteur/BV - occasion		pce
60-456.513	1588	Joint entre culasse et collecteur - la paire -		pce
60-456.696	3097	Joint de culasse - dès 09.1947		pce
60-456.700	1590	Moyeu à bras de couronne de démarreur - dès 09.47		pce
60-456.700 B	2854	Moyeu à bras de couronne de démarreur - dès 09.47 - Occasion		pce
60-456.701	2600	Silenbloc 10x22x15x17 fixation couronne démarreur		pce
60-456.737/8	2806	Demi-coquilles inf. et sup. Dès 03.46		-
60-456.737/8 B	4044	·		pce
60-456.737/8 В 60-456.797 Н	2949	Demi-coquilles inf. et sup. occasion, dès 03.46 Villebrequin 15/6	0	
60-456.797 п 60-456.855		Couronne de démarreur assemblée avec silentblocs. 09.47-06.51		pce
	4053			pce
60-456.875	1587	Joint du carter inférieur - dès 09.47 -		pce
60-456.877	2777	Carter de distribution - dès 09.47		pce
60-456.955 B	2859	Couronne de démarreur - occasion		pce
60-461.178	1592	Pignon de distribution sur vilebrequin		pce
60-461.178-B	4127	Pignons de distribution - la paire -		pce
60-461.256	1582	Chaîne de distribution		pce
60-461.715	1778	Soupape d'admission diam. 37 mm long. 112,75		pce
60-461.717	1596	Soupape d'échappement, diam, 33,8 long. totale 114,25		pce
60-461.741	1581	Axe de culbuteur		pce
60-461.745	1591	Pignon de distribution sur arbre à cames		pce
60-461.762	2599	Ecrou 36 x 150 du blocage moyeu couronne		pce
60-830	2691	Joint 31.5 x 40 x 2 de bouchon de vidange -pour 15/6-		pce
60-88.394	4085	Goujon de 10 x 126 (filetage 15 et 23) de fixation de culasse	9	pce

64-	1598	ACCESSOIRES MOTEUR	0	
64-001	1602	Carburateur revisé - échange-standard -	2	рсе
64-001 B	4119	Buse d'air de carburateur	12	рсе
64-002	1603	Cartouche de filtre à air 15/6 H	0	рсе
64-003	1604	Cartouche de filtre à air 15/6 Normale	1	рсе
64-004	1606	Commande d'avance	0	рсе
64-005	1607	Condensateur	0	рсе
64-006	1608	Contacteur de démarreur	0	рсе
64-007	1613	Dynamo revisée - échange-standard -	1	рсе
64-008	1614	Démarreur revisé (échange-standard)	4	рсе
64-009	1616	Lanceur de démarreur	4	рсе
64-010	1617	Pochette carburateur 30 PAAi	1	рсе
64-010 B	4033	Pochette Solex 30 PAAI avec flotteur et gicleur	7	pce
64-011	1619	Pompe à essence (voir 11 CV référence 37-008)	0	рсе
64-012	1620	Pompe à essence : jeu de révision (voir 11 CV poste 37)	0	рсе
64-013	1622	Rotor		pce
64-014	1628	Tête de distributeur - selon disponibilité -	26	pce
64-015	1629	Vis platinées - standard -	0	pce
64-016	1599	Axe de carburateur 30 PAAI		pce
64-017	1631	Vis platinées RB 950		pce
64-019	1601	Bougie	6	pce
64-020	1627	Turbine de pompe à eau		pce
64-021	1630	Vis platinées BREMI 1384		pce
64-022	2713	Pompe à essence avec filtre incorporé		
64-023	2988	Pointeur/Gicleur de carburateur	2	pce
64-024	4055	Dynamo révisée avec induite neuf (échange standard)		pce
64-1002-S	2589	Goujon 10 x 55 (fil. 15 et 20) fixation tube échappement		pce
64-329.869	4042	Raccord caoutchouc 66x72x100 entre tubulure et silencieux	2	pce
64-452.666	1611	Couvercle de pompe à eau		pce
64-452.743	2975	Raccord de 14 x 200 de circulation d'eau sur culasse	2	pce
64-452.752	1609	Courroie de dynamo		pce
64-452.874	1615	Joint entre tubulure silencieux admission & carburateur	0	
64-452.948	2706	Tôle de fermeture entre tubulures	5	pce
64-456.423	1605	Chapeau de palier de démarreur - dès sept. 1947 -		pce
64-456.512	1626	Tubulure d'échappement - dès 09.47 - Origine		pce
64-456.512 B	2853	Tubulure échappement - dès 09.49 - Occasion	0	pce
64-456.512 C	1625	Tubulure d'échappement - dès 09.47 - (2 pièces)		pce
64-456.721	1600	Axe de pompe à eau et bague d'étanchéité	2	pce
64-456.725	2926	Poulie de pompe à eau - dès 09.1947		pce
64-456.727	1618	Pompe à eau revisée (échange-standard)		pce
64-456.753	1610	Courroie de pompe à eau		pce
64-456.872	1621	Pompe à huile revisée (échange-standard)		
64-456.893 B	2657	Tubulure d'admission - occasion		pce
64-456.895	2754	Entretoise entre carburateur et amission		pce
64-456.896	3031	Tube d'écoulement d'essence 15 CV		pce
64-456.931	2755	Remboîtage du distributeur - dès 09.47		pce
64-457.051	2712	Bague élastique centrale 40x60x71 suspension moteur		pce
64-477.154	3050	Pignon de commande pompe à huile - jusqu'à 09.47		pce
64-479.121	1765	Suspension moteur élastique AR (échange-standard)		pce
64-481.451	4054	Ecran protecteur de carburateur. Dès sept. 1947		pce

C4 700 074	2044	Constraint de description		
64-700.871	3041	Support de dynamo		pce
64-700.884	4060	Poulie d'entraînement de dynamo - dès 09.1947		pce
64-700.957	2774	Induit dynamo complt neuf		pce
64-701.735	2658	Induit démarreur complet (neuf)		pce
64-709.382	2592	Distributeur RB - Neuf -		pce
64-709.382 B	3090	Distributeur RB révisé - échange standard -		pce
64-709.383	1612	Distributeur SEV neuf		pce
64-709.383 B	2865	Distributeur SEV - révisé - échange standard		pce
64-709.383 C	2866	Distributeur DELCO-REMY - révisé - échange standard		pce
64-723.155	1623	Tirette de démarreur		pce
64-723.171	1624	Trette de starter		pce
64-H391-18	4070	Courroie de pompe hydraulique (15/6 H)	1	pce
67-	1632	EMBRAYAGE & BOITE DE VITESSES	0	
67-002	1635			nco
		Câble d'embrayage		pce
67-004	1637	Disque		pce
67-005	1639	Plateau (échange-standard)		pce
67-006	1640	Pochette de joints		pce
67-088.007	1642	Roulement à bille de 30 x 72 x 30 AR du pignon de commande		pce
67-089.984	1641	Roulement à bille 38 x 38 x 25,4 AV du pignon de commande		pce
67-118.300	4034	Axe de chape des tiges de commande de boîte de vitesses		pce
67-3.294 S	2587	Bague de 18 x 22 x 20 de fourche de débrayage		pce
67-330.260	3084	Flexible de commande de compteur	3	pce
67-403.164	1644	Simmer 40 x 61 x 12,5 des chapeaux de roulement	6	pce
67-408.400	3048	Roulement à rouleaux boîtier différentiel - jusqu'à 09.47	2	pce
67-456.707	4031	Tôle d'arrêt sur volant moteur. Dès mars 48	1	pce
67-491.045	1633	Butée	1	pce
67-501.609	3049	Pignon de 2ème bague	3	рсе
67-502.895	1643	Roulement à rouleaux conique 45 x 85 x 23 boîtier différentiel		рсе
67-508.109	2660	Fourchette 2ème et 3ème -échange standard-	0	рсе
67-508.109 B	2890	Fourchette 2ème et 3ème - occasion	2	рсе
67-508.110	2659	Fourchette 1ère et marche arrière -échange standard-	0	рсе
67-508.112	4118	Axe de fourchette 1ère et MAR. Dès Sept. 1947	2	pce
67-508.123	1634	Chapeau de roulement AV support de manivelle		pce
67-508.163	2921	Arbre de commande avec goupille et ressort 508.165 - dès 09.47		pce
67-508.166	2676	Train intermédiaire 34 x 18 x 28 dents		pce
67-508.166 B	2863	Train intermédiaire 34 x 18 x 28 dents - occasion		pce
67-508.189	1782	Bague (38,5 x 42,5 x 17) du pignon de 2ème		pce
67-508.196 B	2864	Synchorniseur complet - occasion		pce
67-508.196 C	1781	Baladeur 1 ère & MAR - dès 09.47 -		pce
67-508.220	1760	Couple conique - dès 09.47 -		pce
67-508.220-B	3000	Couple conique occasion - dès 09.1947		pce
67-508.228	2586	Vis TH 12 x 30 de fixation de la couronne		pce
67-508.277	3047	Pignon intermédiaire de marche AR (20x24 dents) - dès 09.47		pce
67-508.283	2753	Axe de pignon intermédiaire de MAR		pce
67-508.405	2954	Roulement double à rouleaux de pignon d'attaque. Dès 06.1950		рсе
67-508.454	2897	Arbre du train intermédiaire -dès mai 51		pce
67-515.904	2870	Garniture caoutchouc d'étanchéité de sélecteur		pce
67-515.906	1638	Garniture d'étanchéité de commande de vitesses		pce
2. 223.300	1000			7 00
72-	1645	SUSPENSION	0	
72-001	1646	Amortisseur AV ou AR		рсе

72 426 002/4	1662	C'I III AV' C I I' AIFUE	-	
72-426.903/4	1662	Silentbloc AV inf la pièce - NEUF		pce
72-426.905	4075	Cale de réglage des silentblocs. Epais.: 0,5 et 1 mm		pce
72-426.959	2922	Entretoise de 36.5 x 4 0 x 122 de bras supérieur	2	pce
72-426.996	1651	Cuvette de coupelle d'étanchéité des rotules inf & sup	-	pce
72-426.997	1649	Bague caoutchouc d'étanchéité des rotules inf. ou sup.		pce
72-427.050	1650	Coupelle d'étanchéité des rotules inf. ou. sup.		pce
72-427.068	4056	Ecrou rond de 36 x 150 de blocage de l'axe sup.	2	pce
72-427.082	4051	Tube de 31 x 36 x 26.3 d'axe de bras superieur	2	pce
72-427.104	4052	Axe cannelé de bras inférieur. Dès mars 1948	2	pce
72-427.124		Ressort de 31 x 34.5 de pression de palier supérieur		
72-427.146	1657	Rondelle à ergot d'appui de silenbloc de bras supérieur	21	pce
72-427.246	2780	Levier d'accouplement - droite	1	pce
72-427.247	2779	Levier d'accouplement - gauche	1	рсе
72-441.173	2692	Butée élastique de bras inférieur	16	рсе
72-441.176	1660	Rotule supérieure	4	рсе
72-441.176ss	1661	Rotule supérieure - le jeu complet -	13	pce
72-441.177	1658	Rotule inférieure		pce
72-441.177ss	1659	Rotule inférieure - le jeu complet -		pce
72-441.178	1652	Ecrou H crénélé 18 x 150 de blocage des rotules sur pivot		pce
72-441.181	1648	Arrêtoir simple de rotule inférieure	-	pce
72-441.182	1656	Palier supérieur de rotule supérieure		pce
72-441.183	1654	Palier inférieur de rotule supérieure ou inférieure		pce
72-441.184	1655	Palier supérieur de rotule inférieure		pce
72-441.186	3040	Chapeau fileté de palier de rotule supérieur		pce
72-441.188	3040	Butée, long. 51 mm de palier de rotule sup.	U	pcc
72-441.187	1647	Arrêtoir du chapeau de palier de rotule supérieure	30	рсе
72-441.190	1653	Ecrou rond de blocage du palier de rotule inférieure	-	pce
72-441.190	1663	Silentbloc supérieur		
72-441.455	1003	Silentibloc superieur	10	pce
73-	1664	TRANSMISSION + ROUES AV & AR	0	
73-001	1665	Cardan complet	_	рсе
73-089.964	1669	Roulement Timken, int. ou ext., roue AR		pce
73-2.185-S	1672	Simmer, roue AR		pce
73-2.195-S	1670	Simmer ext., roue AV		pce
73-2.199-S	1671	Simmer int., roue AV		pce
73-426.948	1668	Roulement AV 45 x 90 x 40		pce
73-426.948 B	3008	Roulement AV 45 x 90 x 40 (modèle de remplacement)	2	pce
73-426.948 NL	2960	Roulement AV 45 x 90 x 40 (modele de remplacement)		рсе
73-420.948 NL 73-427.225 O	2849	Cardan complet côté boîte - occasion		pce
73-427.223 O	1667	·	-	-
73-431.180 B 73-441.221 O		"Moyeu-tambour 5 tocs, daim. 12 """ Transmission gaushe sans hibay ni sardan hoîte essasion		pce
	2847	Transmission gauche sans bibax ni cardan boîte - occasion		pce
73-441.222 0	2848	Transmission droite sans bibax ni cardan boîte - occasion	_	pce
73-441.231 0	4019	Bibax long 157 mm - occasion		pce
73-443.002	1666	Ecrou H crénelé 24 x 150, pas à D	-	pce
73-443.003	2585	Ecrou H crénelé 24 x 150, pas à G		pce
73-D-426-3	4026	Ecrou 25 x 150 de fixation de fusée sur bras AR - 15 H		pce
73-H-416-91	1673	Tôle d'arrêt d'écrou de blocage de moyeu sur fusée	18	pce
i	4.0=4	FREINS	0	
76-	1674	I IVEII49		
76 -76-000	1674 1675	Voir 11 CV sauf :	0	рсе
76-000	1675	Voir 11 CV sauf :	-	pce ieu
			1	pce jeu pce

76-003	4101	Jeu de réparation de cylindre AV - nécessaire pour 1 cylindre	2	jeu
76-003	2827	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
76-435.084 76-440.531		Rondelle caoutchouc protège-tube		pce
	1691	Ressort de rappel de mâchoire AV Raccord flexible AV		pce
76-520.605 NL	1688			pce
76-551.937	2725	Ressort de rappel de levier de frein à main		pce
76-552.120	1680	Câble de frein à main (normale)		pce
76-552.120 H	1679	Câble de frein à mai (15/6 H)		pce
77-	1692	DIRECTION (voir chapître 11 B)	0	
84-	1693	ECHAPPEMENT	0	
84-001	1697	Pot d'échappement 15/6 H	0	рсе
84-002	1700	Tube d'échappement, double sous caisse		pce
84-003	1701	Tube de sortie, après pot 15/6 H		pce
84-309.213	1696	Joint entre collecteur et tube sous caisse		pce
84-309.237	1694	Joint après pot		pce
84-309.250	1699	Silentbloc de fixation du tube de sortie		pce
84-309.976	1698	Pot d'échappement 15/6 Normale		pce
84-309.976 IN	2702	Pot d'échappement 15/6 normale INOX	0	
84-310.017	2584	Tube de sortie après pot 15/6		pce
84-310.017 IN	2700	Tube de sortie après pot 15/6 INOX		рсе
84-310.033	1695	Joint avant pot		рсе
		·		•
85-	1702	RADIATEUR & CHAUFFAGE	0	
85-000	1703	Autres : voir 11 CV	0	
85-329.809	1706	Durite supérieure coudée de radiateur	3	
85-329.846 B	2840	Bouchon + embase à braser de radiateur		рсе
85-329.989	1708	Joint caoutchouc 49 x 66 x 3 du bouchon à levier		pce
85-330.339	1761	Tube tôle cintré entre radiateur et pompe à eau		pce
85-330.340	1705	Durite inférieure de radiateur		pce
85-330.506	1709	Tube métallique de chauffage		pce
85-330.583	2582	Prise d'air complète		pce
85-331.074	2992	Déflecteur inférieur de radiateur		pce
85-331.110	2768	Bouchon de levier de remplissage deu radiateur		
85-331.112	1704	Buse d'air de ventillateur, de refroidissement		pce
QE.	1710	CADDOCCEDIE EELIV ELECTRICITE DIVERS		
95-	1710	CARROSSERIE-FEUX-ELECTRICITE-DIVERS Attention : voir shanitro 11 CV sauf pees suivantes	0	
95-000	1711	Attention : voir chapître 11 CV sauf pces suivantes .	0	
95-001	1716	Chapeau de roue chromé	7	pce
95-002	1720	Ecrou de chapeau de roue		pce
95-003 95-004	1721 1722	Motif 15/6 aile AR ou coffre Motif ailé de calandre		pce pce
95-004	1725			paire
95-005 95-006	1725	Phares anti-brouillard Marchall - la paire - Clignoteur sur aile AV - jusqu'à 1952 - la paire		paire
95-006	1718	Optique CIBIE - diam. 210 mm la paire		paire
95-007	1784	Patte d'accrochage de poignée AR sur custode		
				pce
95-009	2670	Verre phare Marchal ABTP 397		pce
95-010	2690	Réservoir d'essence 15/6 H		pce
95-011	2724	Verre de phare CIBIE TP 363		pce
95-012	3051	Verre de phare MARCHAL ABTP 335		pce
95-015	2742	Plaquette de numéro de châssis 15/6 - vierge -		pce
95-089.584	2711	Vis spéciale 8 x 20 fixation jonc d'aile sur calandre	7	pce

95-229.927	1712	Bourrelet confectionné d'entourage des portes - beige -	1 pce
95-232.190	2920	Butée caoutchouc de logement de réservoir	4 pce
95-298.399	1726	Ressort D de rappel du volet sur joue d'aile - dès 6.50	15 pce
95-298.428	1727	Ressort G de rappel du volet sur joue d'aile - dès 6.50	18 pce
95-299.354	4057	Caoutcouc d'étanchéité de dôme d'auvent	3 pce
95-299.535	1717	Charnière de capot	1 pce
95-329.856	1715	Cache-entrée de manivelle sur clandre	0 pce
95-589.121	3080	Réservoir d'essence - jusqu'à 06.52	0 pce
95-721.210 NL	2914	Plafonnier ovale	2 pce
95-723.038	3085	Jauge de réservoir d'essence	3 pce
95-803.663	1767	Réservoir d'essence - dès 06.52 -	1 pce
95-808.941	1713	Bourrelet confectionné d'entourage des portes - gris -	1 pce
95-809.666	1723	Motif de porte AV & AR - le jeu de 4 - yc agrafes	1 jeu
95-811.031	1714	Buttoir de pare-choc - dès 1952 -	2 pce
95-811.058	2613	Pare-choc AR	1 pce
95-811.107	2612	Pare-choc AV	0 pce
97-	1728	DOCUMENTATION TECHNIQUE	0
97-001	1729	Catalogue de pièces détachées	2 pce
97-002	1730	Dictionnaire de réparation	4 pce
97-003	1731	Dictionnaire de réparation : Additif pour 15/6 H	2 pce
97-004	1732	Notice d'entretien	5 pce
97-006	1733	Notice d'entretien dans boîte à gants - selon année -	9 pce
97-007	1734	Notice d'utilisation pour changement de roue AR - 15/6 H -	5 pce